

SIEMENSRC 8229
RC 8254
RC 8265RADIO
CASSETTENRECORDER
Radio
Cassette Recorder
Radio
Appareil Cassette

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		AUSTAUSCHGERÄT	EXCHANGE APPARATUS APPAREIL D'ÉCHANGE
	43 0072 43 0092 43 0104	RC 8229 (Ersatz = 43 0092) RC 8254 RC 8265	
		EINZELTEILE	SPARE PARTS PIECES DETACHÉES
	73 3587 73 0671	Buchse f. Kopfhörer f. RC8265 " " " f. RC8254	socket f. head-phone douille p. récepteur serre-tête
	73 3588	Buchse f. Netz f. RC8265	socket f. power douille p. secteur
	75 4391	Kopfhörer	head-phone récepteur serre-tête
		Deckel f. Cassettenfach	cover f. cassette compartment couvercle p. boîtier cassette
	75 3852 75 4486	f. RC8254 f. RC8265	
		Deckel f. Batteriefach	cover f. battery compartment couvercle p. boîtier batterie
	73 2073 73 3586	f. RC8254 f. RC8265	
	75 3854	Kopfhörer f. RC8254	head phone récepteur serre-tête
	75 3851	Gehäuse-Oberteil f. RC8254	cabinet upper-part ébénisterie partie supérieure
	75 3853	Gehäuse-Unterteil f. RC8254	cabinet bottom-part ébénisterie partie inférieure
	75 4484	Gehäuse-Vorderteil f. RC8265	cabinet front part ébénisterie partie antérieure
	75 4485	Gehäuse-Rückteil f. RC8265	cabinet rear part ébénisterie partie derrière
		Gebrauchsanweisung	instruction manual instruction d'emploi
	53 0406 53 0455	f. RC8254 f. RC8265	
		Service-Druckschrift	service booklet brochure service
	53 5195	f. RC8265	