




Gebrauchsanweisung

58 8513 (de)
58 9589 (en)
58 9590 (no,sv)
58 9591 (fi,da)
58 9593 (cs,pl)
58 9594 (ru,hu)
58 9595 (es,pt)
58 9596 (el,tr)
58 9597 (fr,it,nl)

Montageanleitung
58 7674(de)

Kurzanweisung
Kochsensorik
58 8515 (de)

Kurzanweisung
Bratsensorik
58 8516(de)

Kochbuch
52 6719

Zubehör:
HZ10101
Sensorband
HZ10300
Systempfanne

- 1) 17 4959
- 2) 18 4210
Set a' 1 St.
- 3) 18 4778
Set a' 2 St.