

Glaskeramik Kochfeld
Einbau-Schaltkasten

(siehe A 03)

Glaskeramik Kochfeld EK 600

661 961 279 x	Glaskeramikplatte kpl. mit Gummi	
661 961 280 x	Steckerteil (2 Stecker, 2 Buchsen)	(669 800 006, 669 800 007)
661 961 234 x	Spannlasche (Spülenbefestigung)	
661 961 283 x	Dichtungsschnur (Therostat)	
	2,5 Ø x 2 110 mm	
661 961 294 x	Blattfeder, mit Bolzen	
	Befestigung Rohr-Kochplatte	
661 961 284 x	Corning-Conditioner	
	(Pflegemittel f. Glaskeramik)	

Glaskeramik Kochfeld EK 610¹⁾ EK 610 B²⁾

661 961 279 ¹⁾	Glaskeramikplatte kpl. m. Gummi (weiß)	
661 961 585 ²⁾	Glaskeramikplatte kpl. m. Gummi (braun)	
661 961 281	Steckerteil, 2 pol.	
661 961 289	Kontaktheizkörper 145 Ø	} auch für EK 600, EK 712, EK 712b
	220 V/1500 W	
661 961 290	Kontaktheizkörper 180 Ø	
	220 V/2000 W	
661 961 291	Andruckteller zincor (f. Kontaktheizkörper)	
661 961 282	Rahmen kpl.	

Glaskeramik Kochfeld EK 712¹⁾ EK 712 B²⁾

661 961 299	Wippenschalter m. Kontrolleuchte 220 V	
661 961 300	Anlegetemperaturregler f. Folienheizung	
661 961 301	Folienheizkörper 400 x 160 mm, 220/300 W	
661 961 302 ¹⁾	Rahmen, kpl. (f. Glaskeramikplatte)	
661 961 303 ²⁾	Glaskeramikplatte m. Einfaßgummi kpl. (weiß)	
661 961 584 ²⁾	Glaskeramikplatte m. Einfaßgummi kpl. (braun)	—(661 983 806 von EK 714 B)
661 961 304	Flügelmutter)	(siehe A 07 verwenden)
661 961 305	Scheibe) Mulden-	
661 961 306	Spannbolzen) befestigung	
661 961 307	Spannlasche	

Elektro-Einbaumulde EM 614 CN

661 029 040	Kochplatte 7-Takt	Ø 14,5	220/1000 W
661 029 070	Kochplatte 7-Takt	Ø 14,5	380/1000 W
661 030 280	Kochplatte 7-Takt	Ø 18	220/1500 W
661 030 310	Kochplatte 7-Takt	Ø 18	380/1500 W
661 033 440	Kochplatte m. Protektor	Ø 18	220/2000 W
661 033 470	Kochplatte m. Protektor	Ø 18	380/2000 W
661 032 280	Kochplatte m. Protektor	Ø 14,5	220/1500 W
661 032 310	Kochplatte m. Protektor	Ø 14,5	380/1500 W

x Diese Teile sind bei EK 600 u. EK 610 gleich