

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Elektrische Teile	Electrical Parts Pieces Electriques
PCB–A	75 8261 76 0060	Tuner (PLL)–Platine V01/V02/V03 V04/V05	tuner p.c.b. plaquette à circuit imprimé p. tuner
PCB–C	78 2862 78 3617	Tastenfeld/Display–Platine V01/V02/V03 V04/V05	key switch a. display p.c.b. plaquette à circuit imprimé p. panneau de touches
PCB–VR	79 2127	Laustärke–Platine	volume p.c.b. plaquette circuit imprimé p. volume
			
IC1	73 2503	TA7358AP	
IC2	79 2122	TC9216P	
IC3	73 8345	TA7758P	
IC4	79 2117	UPD75206CW–181 V01/V02/V03	
	79 6764	UPD75206CW–200 V04/V05	
IC5	79 2123	UPC1213 V01/V02	
	79 5432	LA4138 V03/V04/V05	
IC6	79 2120	BA10393	
IC201	79 2118	UPA81C	
			
Q1	73 7674	2SK381B	
Q2	73 8128	2SC1623L6	
Q3	73 8417	2SC2223F13	
Q4	73 7855	2SK381A	
Q5	73 8417	2SC1623L6	
Q6	73 8418	2SD1048X6	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
Q7	73 7665	2SC3330U	
Q8	73 8128	2SC1623L6	
Q9	73 7667	2SA1317U	
Q10	73 8128	2SC1623L6	
Q11	79 2124	2SD882Q	
Q12	73 8354	2SB815B6	
Q13	73 8127	2SA812M6	
Q201	73 8128	2SC1623L6X8	
Q202	73 8128	2SC1623L6X8	
Q203	73 8128	2SC1623L6X8	
Q204	73 8128	2SC1623L6X8	
Q205	73 8128	2SC1623L6X8	
Q206	73 8128	2SC1623L6X8	
Q207	73 8128	2SC1623L6X8	
Q208	73 8128	2SC1623L6X8	
Q209	73 8127	2SA812M6X8	
Q210	73 8127	2SA812M6X8	
Q211	73 8127	2SA812M6X8	
Q212	73 8127	2SA812M6X8	
Q213	73 8127	2SA812M6X8	
Q214	73 8127	2SA812M6X8	
Q215	73 8127	2SA812M6X8	
Q216	73 8127	2SA812M6X8	
			
D1	–	1SV101	
D2	–	1SV101	
D3	–	1N4148	
D4	73 2338	UZ13BM	
D5	–	1N4148	
D6	–	1N4148	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D7	–	1N4148	
D8	79 1159	RLS4148	
D9	79 1159	RLS4148	
D10	73 3340	RD6.2EB	
D11	73 3340	RD6.2EB	
D12	79 2125	1N4002GI	
D13	79 2125	1N4002GI	
D14	79 2125	1N4002GI	
D15	79 2125	1N4002GI	
D17	79 1159	RLS4148X2	
D18	79 1159	RLS4148X2	
D201	–	1N4148X5	
D202	–	1N4148X5	
D203	–	1N4148X5	
D204	–	1N4148X5	
D205	–	1N4148X5	
			
D211	79 2126	RJ5–2817HR rot	red / rouge
D214	79 2126	RJ5–2817HR rot	red / rouge
D216	79 2126	RJ5–2817HR rot	red / rouge
LED207	79 2696	LED Stationstasten	
LED208	79 2696	LED Stationstasten	
LED209	79 2696	LED Stationstasten	
LED210	79 2696	LED Stationstasten	
LED212	79 2696	LED Stationstasten	
LED213	79 2696	LED Stationstasten	
LED215	79 2696	LED Stationstasten	
LED217	79 2696	LED Stationstasten	
LED218	79 2696	LED Stationstasten	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
S1	79 2129	Tastenschalter, lang Preset	key switch, long Preset
S2	79 2129	Tastenschalter, lang Preset	key switch, long Preset
S3	79 2129	Tastenschalter, lang Preset	key switch, long Preset
S4	79 2129	Tastenschalter, lang Preset	key switch, long Preset
S5	79 2129	Tastenschalter, lang Preset	key switch, long Preset
S6	79 2129	Tastenschalter, lang Preset	key switch, long Preset
S7	79 2129	Tastenschalter, lang Preset	key switch, long Preset
S8	79 2129	Tastenschalter, lang Preset	key switch, long Preset
S9	79 2129	Tastenschalter, lang Preset	key switch, long Preset
S10	79 2128	Tastenschalter, kurz	(down)
S11	79 2128	Tastenschalter, kurz	(up)
S12	79 2128	Tastenschalter, kurz	(ATS/0)
S13	79 2128	Tastenschalter, kurz	(C/S)
S14	79 2128	Tastenschalter, kurz	(T/S)
S15	79 2128	Tastenschalter, kurz	(0..99)
S16	79 2128	Tastenschalter, kurz	(Power)
S17	79 2128	Tastenschalter, kurz	(Time)
S201	79 6766	Klang	tone
			
XT1	79 2813	4,5 MHz	4.5 MHz
XT2	79 2130	32,768 kHz	32.768 kHz
D206	75 8260	Display, RT654C_24P	display
T.F.	75 8263	Netztrafo V01/V02/V03	power transformer
T.F.	76 0020	Netztrafo V04/V05	transformateur de réseau
SP		Lautsprecher	speaker / haut parleur
	75 8262	4 Ohm/3,5W/4" V01/V02/V04/V05	
	75 9489	4 Ohm/2W/4" V03	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHÄUSETEILE	PART OF CASING PARTIE DU BOITIER
		Gehäusefront nicht komplett	front cabinet not complete face avant du boitier non complet
	78 2866	V01/V04	
	78 2864	V02/V03/V05	
		Fenster f. Gehäusefront	window f. front cabinet hublot p. face avant du boitier
	78 2867	V01/V03	
	78 2865	V02	
	78 3618	V04/V05	
		Befestigungswinkel	
	78 2961	V01/V03	
	78 2960	V02/V03/V05	
		Befestigungsschraube	
	79 3059	V01/V04	
	79 2924	V02/V03/V05	
		Lautstärkeknopf	volume button bouton p. volume
	79 2132	V01/V03/V04/V05	
	79 2131	V02	
	53 0867	Gebrauchsanleitung	Instruction manual Instruction d'emploi
		Service-Anleitung	Service booklet Brochure service
	53 5492	V01/V02	
	53 5670	V03/V04/V05	