




Gebrauchsanweisung
58 1482 (de)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)


Broschuere/Kochbuch
58 0380 (de)

Kurzanleitung
58 0381 (de)

Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlege-Kombirost
HZ23700
Profi-Auszug
HZ23701
Profiauszug + Fett-
pfanne und Grillrost
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech

1) 01 4254





1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter

