


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN	FUNCTION UNITS UNITE D'OPERATION
	75 5495(AT)	Bedieneinheit	operating unit ensemble de commande
	75 5497	Platte (Keyboard)	keyboard plaque de touche
	75 5498	Platte (LED)	LED-plate plaque LED
	75 5499	IR-Vorverstärker	IR-preamplifier preamplificateur IR
	75 5501(AT)	Kabeltuner	cable tuner tuner de cable
	75 5582(AT)	ZF-Verstärker (Multi)	IF-amplifier (multi) amplificateur F.J. (multi)
	75 5856(AT)	ZF-Nicam	
	75 5511(AT)	Feature Box	feature box
	75 5512	Kaskade	cascade
	75 5516	Bildrohrplatte	tube plate plaque de tube image
	75 5520(AT)	Videotext	video text video texte
	75 5521(AT)	NF-Stereo-Modul	LF-board platine B.F.
	75 5522	FBAS-Encoder	FBAS-encoder
	78 2143 78 2320	Bildröhre A66EAK51X32 " A66EAK21X32	picture tube tube image
	75 5698	Farb/RGB-SVHS	colour-RGB couleur-RGB
	75 5586(AT)	Fernbedienung kpl.	remot control cpl. telecommande cpl.
	75 5758	Netzsynchronteil	c.i. synch. de secteur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHÄUSE UND EINBAU	CABINET AND MOUNTING BOITE ET MONTAGE
	73 2799	Spulenhaken	coil hook chroquet p. bobine
	73 3706	Spulenlasche	coil lug/bride de bobine
	73 5538	Winkel (1 x)	angle/equerre
	73 5546	Gummipuffer	rubber buffer butée caoutchouc
	73 5595	Piezo-Schwinger	piezo resonator résonateur piezo
	73 5627	Winkel (1 x)	angle/equerre
	75 5489	Klappe	flap/clapet
	75 5490	LED-Infra-Fenster	LED-IR-window/fenêtré
	75 5491	Netzschalterabdeckung	cover-power switch couvercle d'interrupteur
	75 5492	Abdeckung	cover/couvercle
	75 5493	Hochton-Lautsprecher	tweeter
	75 5494	Chassisbefestigung	fastening f. chassis fixation de chassis
	78 1766	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de désaimantation
	78 2140	Gehäuse kpl.	cabinet cpl./ébénisterie cpl.
	78 2141	Gitter (2 x)	grid/grille
	78 2142	Rückwand	back panel/panneau arrière
	78 2144	Blende	trimplate/ecran
	73 3926	Fuß	feet/pied
	73 2795	Winkel (2 x)	angle/equerre
	73 3928	Kopfhörerbuchsenhalter	holder f. jack support p. douille
	73 2796	Verriegelungsknopf	knob f. interlocking bouton p. blocage
	75 5115	Lautsprecher	speaker haut-parleur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE	ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE
			
IC350	73 5586	TDA2822M	
IC360	73 5628	SDA2526	
IC360	73 7739	SDA3526	
IC360	73 7640	OM8305 oder PCF8582	
IC410	73 5572	TDA8172	
IC555	73 2562		
IC610	73 5577	78L05ACP	
IC620	73 4089	LM317T	
IC666	73 5723	78S12CY	
IC820	73 5710	SAB8032	
IC830	73 5711	XC94308	
IC830	73 5712	MC68HC04J3	
IC837	73 5713	27C256-200N	
IC838	73 5714	74HC373N	
IC860	73 3933	UAA2022	
IC900	73 5724	LM323	
IC900	73 5704	TDA9080	
IC1200	73 5715	UPC1490HA	
IC2900	73 5701	MC14551BCP	
IC2920	72 3014	CD4053BE	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T344,422, 428,768, 788,2956	72 7223	BC548B	
T504	73 5725	BC877	
T543	73 4090	BF299	
T572	73 5726	SD1432	
T632,637, 806,807, 818,2911	72 0306	BC548	
T634	73 4873	MJ16018	
T742,762, 782	73 5703	BF420	
T744,764, 784	72 5033	BF421A	
T746,766, 786	73 4186	BF871S	
T748	72 3316	BC548A/B	
T794	72 4296	BC558C	
T801,811	73 5716	PH2222	
T803,951	72 3063	BC558B	
T2926	70 7846	BC308A	
T2937,2958	70 8968	BC338/25	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D338,343	73 4932	ZPD5.6	
D403,536	73 0291	ZPD5.1	
D413	73 2794	1N4934	
D424,426, 429,541, 543,544, 746,766, 786	70 6829	1N4148	
D428,637	71 1759	ZPD3.3	
D502,662	70 8179	1N4001	
D504	73 1729	TD129	
D515	71 1713	ZPY5.1	
D529,636	72 9554	BYV16	
D533,538	73 4310	1N4936	
D534	70 9863	1N4004	
D554	70 6829	1N4148	
D562	71 3142	ZPD30	
D570,571, 572	73 5728	BYW96E	
D604	73 5720	GLRB40C600	
D612,616	70 9740	1N4007	
D621	73 5240	GLRB380C3700/2200	
D631,651, 661,671	73 2780	MR824400	
D633,634, 647	72 7222	BYW32	
D656	73 2779	BYW76	
D708,860	73 3299	ZPD4.7	
D796,797, 951	72 3092	TD176	
D802	73 3294	BAT41	
D806,814, 2921,2936, 2951,2952, 2953,2954, 2956	73 1729	TD129	
D1201	73 2784	SEH205G	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
C511 C512 C514 C517 C522 C526, 528 C530 C573 C601 C602 C626	73 5729 73 5730 73 4876 73 5731 73 5733 73 4880 73 4882 73 5732 73 3711 73 3934 73 5702	 150PF1.6K V 0.022MF1K V 220PF 0.1MF250 V 0.15MF250 V 300MF385 V	
Q831	73 5717	 10MHz	
	73 5721	 Thermosicherung	
TR501 TR526 TR604 TR651	75 5515 75 5513 75 5507 75 5514		

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
R356	73 4444	10 Ohm	
R414	73 5705	2.2 Ohm	
R504	73 5734	39 Ohm	
R523	73 5735	220 Ohm	
R525	73 3917	0.33 Ohm	
R527	73 5736	6.8 Ohm	
R534	73 5737	10 Ohm	
R535	73 5064	120 K	
R536	73 5738	13 K	
R537	73 5739	4.7 K	
R557	73 5740	15 K	
R601	73 2974	PTC662-98009	
R602	73 2972	4.7 MOhm	
R610	73 5741	4.7 Ohm	
R626	73 5742	150 K	
R651,661	73 5743	0.1 Ohm	
R671,672	72 5750	0.1 Ohm/0.75W	
R704	73 5706	5.6 Ohm	
R724	73 5707	470 K	
R744	73 5708	220 Ohm	
R913	73 3720	4.7 Ohm/AX0207NB	
R1203	73 5719	2.7 Ohm	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
	53 0541	Gebrauchsanweisung	instructions for use mode d'emploi
	53 5294	Service-Anleitung	service booklet brochure service
	72 7764	Sicherungshalter	holder f. fuse porte-fusible
	73 2583	Abdeckung (Antennenbuchse)	cover (antenna jack) couvercle (douille)
	73 2584	Montageclip	mounting clip clip de montage
	73 2782	Kopfhörerbuchse	jack f. head phone douille de casque
	73 2783	Entstördrossel	interference suppressor self antiparasite
	73 4067	Netztastenkнопf	key bottom bouton à touche
	73 4083	Peri-Buchse	Peri-jack/douille-Peri
	73 4174	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	73 4175	Montageclip f. Transistor	mounting clip f. transistor clip de montage p. transistor
	73 4935	Bildrohrfassung	tube socket douille de tube
	73 5539	Tastensatz	key set/jeu de touches
	73 5722	Glimmerscheibe f. IC	insulating washer rondelle isolante
	75 4573	Tunerhalter	holder f. tuner support p. tuner
	75 4678	Snapfolie	foil/feuille
	75 5180	Peri-Buchse	Peri-jack/douille-Peri
	75 5496	Frontplatte	front plate/plaque frontal
	75 5503	Abdeckung	cover/couvercle
	75 5504	Modulhalter mit Eckverstärkung	module holder/support p. module
	75 5505	Modulhalter	module holder/support p. module
	75 5506	Euro-A V-Buchsenplatte	jack-Euro-A V douille-Euro-A V

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
IC906	73 3314	 SDA2208-2	
Q906	73 5236	 485KHz	
	73 5233	Infra-Fenster	window IR fenêtre
	73 5239	Batteriedeckel	cover f. battery couvercle de batterie
	73 5709	Batteriekontakt	contact f. battery contact de batterie
	75 5173	Gehäuse-Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	75 5508	Gehäuse-Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 5509	Kontaktmatte	contact surface surface de contact
	75 5510	Abdeckung	cover/couvercle