

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
A B,C,D,H E E E G,I,J	53 1062	Montageanleitung V01	Mounting instruction
	75 8613	Wandhalter	FR901G6
	78 3304	Offset-Antenne	75 cm
	75 9323	Wetterschutzgehäuse	LNB case
	78 3303	Feedarm	
	79 5293	Halter Feedarm	Holder, feedarm
	79 5291	Mastbügel kpl.	holder stand
	79 5292	Schraubensatz	set, screw
	79 4692	Distanzring	23mm – 40mm
	79 0611	F-Stecker	
	—	Montageset	
	75 9133	Single-LNB	FR937G1
	75 9675	Universal LNB-Halter	
	75 9905	Rote Kappe für Wetterschutzgehäuse	red cover
A B,C,D,H E E E G,I,J		V02	
	78 3304	Offset-Antenne	75 cm
	75 9323	Wetterschutzgehäuse	LNB case
	78 3303	Feedarm	
	79 5293	Halter Feedarm	Holder, feedarm
	79 5291	Mastbügel kpl.	holder stand
	79 5292	Schraubensatz	set, screw
	79 4692	Distanzring	23mm – 40mm
	79 0611	F-Stecker	
	—	Montageset	
	75 9134	Twin-LNB	FR940G1
	75 8613	Wandhalter	FR901G6
	75 9675	Universal LNB-Halter	
	75 9905	Rote Kappe für Wetterschutzgehäuse	red cover
A B,C,D,H E E E G,I,J		V03	
	78 3306	Offset-Antenne	92 cm
	75 9323	Wetterschutzgehäuse	LNB case
	78 3305	Feedarm	
	79 5293	Halter Feedarm	Holder, feedarm
	79 5291	Mastbügel kpl.	holder stand
	79 5292	Schraubensatz	set, screw
	79 4692	Distanzring	23mm – 40mm
	79 0611	F-Stecker	
	—	Montageset	
	75 9134	Twin-LNB	FR940G1
	75 8613	Wandhalter	FR901G6
	75 9675	Universal LNB-Halter	
	75 9905	Rote Kappe für Wetterschutzgehäuse	red cover

