



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN	FUNCTIONS UNITS UNITE D'OPERATION
	78 1798	Bildröhre A66EAK01X01	picture tube tube image
	78 2083	Bildröhre A66EAK51X01	picture tube tube image
	75 4547	Bedieneinheit kpl.	operating unit ensemble de commande
	75 4545	IR-Vorverstärker	IR-preamplifier preamplificateur
	75 4071	IR-Fernbedienung	remote control telecommande
	75 4076 (AT)	Kabeltuner	cable tuner tuner de câble
	75 4072 (AT)	ZF-Verstärker	IF-amplifier amplificateur F. J.
	75 4550	Farb-RGB-Modul	color-RGB-plate couleur-RGB-plaque
	75 4228	Modul-Ablenkung	deflection deviation
	75 4544	LED-Platte	LED-plate plaque LED
	75 4571 (AT)	Bildrohrplatte kpl.	CRT socket board module de tube image
	75 4574	Kaskade BG 2087/642-1010	EHT-tripler cascade
	75 4543	Videotext	videotext vidéo-texte
	75 4679	Netzschaltereinheit	power switch unit interrupteur secteur unité

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHÄUSE UND EINBAU	CABINET AND MOUNTING BOITE ET MONTAGE
	78 2042	Zarge	cabinet ébénisterie
	73 3926	Fuß	foot pied
	73 3927	Schnäpper	snap lock mentonnet
	73 3928	Buchsenhalter - Kopfhörer	socket holder -head phone porte-douille/recepteur serre-tete
	73 3930	Abdeckung - Netzschalter	cover - power switch revetement - interrupteur secteur
	75 4675	NF-Aufnahme	holder f. LF stage support gradin B. F.
	78 2044	Blende kpl.	trimplat écran
	75 4672	Klappe	flap clapet
	73 3929	LED/IR-Fenster	window fenêtre
	78 2043 78 2283	Rückwand (schraubbar) " (steckbar)	rear panel paroi arrière
	75 4707	Lautsprecher	speaker hautparleur
	75 4674	Chassisbefestigung	fastening f. chassis fixation de chassis
	78 1766	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimantation
	73 2799	Spulenhaken	coil hook chrocket p. bobine
	73 3706	Spulenlasche	lug bride
	73 2582	Bausteinhalter	circuit board holder holder p. plaque


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE	ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE
			
IC811	73 3670	ZC89504 (MC6805C3)	
IC1211	73 2947	TDA4052	
IC350	73 2589	TDA8442	
IC355, 365	73 3287	TDA1905	
IC526	73 3288	TDA8140	
IC555	73 2562	TDA8145	
IC655	73 3289	TDA3640/V2	
IC676	73 2769	7812/3%	
IC686	73 2770	78M05	
IC696	73 3715	7808/5%	
IC2200	73 3722	TDA2556	
IC2210	72 4321	LM393P	
IC2220	73 1736	TDA6600	
IC2240	73 3723	TDA4442	
IC2280	73 2786	TDA6200	
IC2200	73 2205	TDA5830-2	
IC2210	73 1735	TBA229	
IC2555	73 2017	TDA4555	
IC2581	73 2789	TDA4565/V3	
IC9531	73 2790	TDA3505	
IC2705	72 7243	TDA2595	
IC2755	73 2965	TDA2653A	
IC850	73 3932	ZC86601	
IC860	73 3933	UAA2022	
			
T816	72 3060	BC548C	
T811	72 7223	BC548B	
T1204	73 3284	BC549	
T321	72 3063	BC558B	
T521	73 2771	BU903	
T661	73 3716	BUT76A (S776T)	
T683	72 3065	BC635-16	
T736	72 4917	GF759	
T737	72 4296	BC558C	
T742	72 7755	BF422	
T746	72 5033	BF421	
T756	72 4917	GF759	
T762	72 7755	BF422	
T907	73 2803	BC875	
T521	72 4950	BU508A	
T683	73 4734	BC635/16	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D305, 306	70 8179	1N4001	
D321	73 1729	TD129	
D331	73 4932	ZPD5.6	
D333, 338	70 8881	BA157	
D514	72 9554	BYV16	
D517	73 3714	ZY180	
D518	73 2777	SKE4G2/06	
D519	73 0725	BY228	
D531	73 0693	ZPD6.8	
D532	73 2775	TD190	
D533	71 0261	ZPD12	
D534	73 2774	TD041	
D541	73 3293	1N4004	
D554	70 6829	1N4148	
D562	71 3142	ZPD30	
D621	73 2778	SKB380/C1500/L5B	
D635	73 3294	BAT86	
D636	73 2774	TD041	
D662	73 3295	ZD3.9C	
D663	73 0501	BA159	
D666	72 9554	BYV16	
D671	72 4956	BYW72	
D676	73 3296	MZ2360	
D682	73 3298	BYW98	
D807	71 1049	ZPD5.1	
D860	73 3299	ZPD4.7	
D2262	70 5688	ZD9.1C	
D9551	72 3092	TD176	
	73 1743	BAT42	
	73 2793	TD482	
	72 2148	1N4936	
	73 2794	1N4934	
D831	71 1760	ZPD2.7	
D1201	73 2784	SFH205G	
D861	73 3931	LSK380	
D873	73 4766	LGK380	
DP860	73 3709	HD1131G	
D521	73 4747	BZX 85C3V6	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
R518	73 4165	   39 Ohm	
R333	73 4189	10 Ohm	
R367	73 4168	2.2 Ohm 3W	
R517	73 0296	4.7 Ohm	
R531	73 4934	8.2 K	
R536	73 4218	120 KOhm	
R563	73 4933	2.2 Ohm	
R609	73 2974	PTC662-98009	
R621	73 3300	4.3 Ohm	
R623	73 2970	VDR VZA275	
R624	73 2971	3.6 MOhm VDE	
R627	73 2972	4.7 MOhm VDE	
R681	73 4227	0.22 Ohm	
R721	73 4229	100 KOhm	
R742	73 2973	680 Ohm	
R2756	72 8265	6.8 Ohm	
	73 2588	Fokusregler	
R663	73 3301	0.47 Ohm 1W	
TR665	75 5057	Trafo 	
F811	73 2946	4.0MG	
F2203	72 5222	Filter	
F2206	73 2204	Filter	
F2501	73 0286		
F2521	72 7782		
L514	73 4164		
	73 3069	Verzögerungsleitung DL 710	delay line/ligne à retard
C511	73 4224	 560pF 1600 V	
C513	73 4226	1.2MF 100 V	
C514	73 4881	270pF 2K V	
C531	73 4875	1.8nF 100 V	
C602	73 3934	0.15µF 250 V	
C609	73 3711	0.1µF 250 V	
C611	73 4885	3300pF	
C621	73 4886	1nF 1K V	
C722	73 4888	0.15mF 1K V	
C727	73 4889	150pF 2K V	
C653	73 5223	4.7nF 63V	
C626	75 5855	220µF/385V Elko 	
Q9516	72 2940	 8.867238MHz	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
	73 2581	Bildrohrfassung	tube socket support tube image
	73 3286	Abdeckung (Antennenbuchse)	cover (socket) couvercle (douille)
	72 7764	Sicherungshalter	fuse holder porte-fusible
	73 2584	Montageclip für IC	mounting clip f. IC
	73 4175	Montageclip f. Transistor	mounting clip f. transistor
	73 3713	Isolierscheibe f. BU 508	insulating disc f. BU 508 rondelle isolante p. BU 508
	73 2586	Euro-A V-Buchse	jack
	73 2587	Abdeckung	cover couvercle
	75 4573	Tuneraufnahme	tuner holder support tuner
		SERVICE-HILFSMITTEL	SERVICE-AUXILIARY MEANS MOYENS AUXILIAIRE-SERVICE
	53 0475	Gebrauchsanweisung	instruction manual instruction d'emploi
	53 5200	Service-Druckschrift	service booklet brochure service

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		BEDIENEINHEIT	OPERATING UNIT ENSEMBLE DE COMMANDE
IC906	73 2802	 MC144105 (MOS)	
T907	73 2803	 BC875	
	73 3703	Schiebefortschalter	slide switch interrupteur à curseur
	73 3704	Tastenkнопf	key button bouton à touche
	73 3705	Lautsprecherbuchse	speaker jack douille p. haut-parleur
	75 4676	Frontplatte	front panel plaque frontal
	73 4677	Tastensatz	key touche
	75 4678	Snapfolie	foil feuille
	73 2782	Kopfhörerbuchse	jack f. head phone douille p. recepteur serre -tête
	72 7764	Sicherungsschalter	fuse holder porte-fusible
	73 3727	Abdeckung	cover couvercle
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	73 4067	Tastenkнопf/Netz	key button bouton à touche
	73 2783	Entstördrossel	interference suppressor self antiparasite

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 4575	Gehäuse-Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 4156	Gehäuse-Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	75 4157	Deckel	cover couvercle
	73 2804	Infrafenster	window fenêtré
	73 2805	Tastensatz kpl.	key set jeu de touches
	73 3717	Tastensatz	key set jeu de touches
	73 2806	Tastenkopf (Bereitschaft)	key bottom (stand by mode) bouton à touche
	75 4158	Snapfolie	foil feuille
	75 4159	Schaltfolie	switch foil feuille d'interrupteur
	75 4160	Zwischenlage	intermediate layer couche intermédiaire
	72 8076	Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	72 5362	 485KHz	
IC906	73 3314	 SDA2208-2	
D907 D908	72 5365 70 8179/	 LD273 1N4001	
T907	73 2803	 BC875	