


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN	FUNCTIONS UNITS UNITE D'OPERATION
	78 2061	Bildröhre A51EAK01X05	picture tube tube image
	75 4582	IR-Vorverstärker	IR-preamplifier preamplificateur
	75 5167 (AT)	IR-Fernbedienung	remote control telecommande
	75 4076 (AT)	Kabeltuner	cable tuner tuner de câble
	75 4226 (AT)	ZF-Verstärker	IF-amplifier amplificateur F. J.
	75 4227 (AT)	Farb-RGB-Modul	color-RGB-plate couleur-RGB-plaque
	75 4228 (AT)	Ablenkung	deflection deviation
	75 4572	LED-Platte	LED-plate plaque LED
	75 4571 (AT)	Bildrohrplatte kpl.	CRT socket board module de tube image
	75 4574	Kaskade BG 2087/642-1010	EHT-tripler cascade
	75 4730	Videotext-Steckerplatte	videotext-plugs vidéo-texte-douilles

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHÄUSE UND EINBAU	CABINET AND MOUNTING BOITE ET MONTAGE
	78 2050	Gehäuse kpl.	cabinet/ébénisterie
	73 4958	Fuß	foot/pied
	73 4210	Winkel	angle/equerre
	75 5163	Abdeckung links	cover left couvercle à gauche
	75 5165	Abdeckung rechts	cover right couvercle à droite
	75 5097	Bedienungseinsatz	operating insert insertion de commande
	73 4960	Spulenklammer (4 x)	coil clamp/crampon
	73 5019	Spulenlasche (4 x)	coil lug/bride
	78 2051	Blende kpl.	trimplat/écran
	75 5164	Klappe	flap/clapet
	78 2052	Rückwand	rear panel/paroi arrière
	75 5098	Lautsprecher (2 x)	loudspeaker/haut-parleur
	75 5099	Hochton	tweeter
	75 5069	Chassisbefestigung links	fastening f. chassis left fixation de chassis à gauche
	75 5068	Chassisbefestigung rechts	fastening f. chassis right fixation de chassis à droite
	78 2048	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimantation
	78 1914	Bausteinhalter	circuit board holder holder p. plaque
	75 4573	Tuneraufnahme (Halter)	tuner holder support tuner

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE	ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE
			
IC811	73 2955	ZC89501 (MC6805L3)	
IC1211	73 2947	TDA4052	
IC350	73 2589	TDA8442	
IC355, 365	73 3287	TDA1905	
IC526	73 3288	TDA8140	
IC555	73 2562	TDA8145	
IC655	73 3289	TDA3640	
IC676	73 2769	7812/3%	
IC686	73 2770	78M05	
IC696	73 3715	7808/5%	
			
T111	72 3060	BC548C	
T811	72 7223	BC548B	
T1204	73 3284	BC549	
T321	72 3063	BC558B	
T521	73 4068	BU903 (2SD1432)	
T661	73 3716	BUT76A (S776T)	
T683	73 4734	BC635-16	
T736	72 4917	GF759	
T737	72 4296	BC558C	
T742	72 7755	BF422	
T746	72 5033	BF421	
T812	70 9545	BC337/25	
			
TR665	75 5057	Trafo	
			
Q9516	72 2940	8.867238MHz	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N� d'ident	Bezeichnung	Designation D�signation
			
D305, 306	70 8179	1N4001	
D812	73 1729	TD129	
D331	72 8255	ZPD5.6	
D333, 338	70 8881	BA157	
D514	72 9554	BYV16	
D517	73 3714	ZY180	
D518	73 2777	SKE4G2/06	
D519	73 0725	BY228	
D531	73 0693	ZPD6.8	
D366	73 2775	TD190	
D533	73 5219	ZPD13C	
D534	73 2774	TD041	
D541	73 3293	1N4004	
D554	70 6829	1N4148	
D562	71 3142	ZPD30	
D621	73 2778	SKB380/C1500/L5B	
D635	73 3294	BAT86	
D636	73 2774	TD041	
D662	73 3295	ZD3.9C	
D663	73 0501	BA159	
D666	72 9554	BYV16	
D671	72 4956	BYW72	
D676	73 3296	MZ2360	
D682	73 3298	BYW98	
D860	73 3299	ZPD4.7	
D1201	73 3708	SFA205G	
D1307	73 3710	LR3160D/E/F	
D521	73 4747	BZX85	
D683	71 0261	ZPD12	
DP1301	73 3709	HD2131R	
			
F811	73 2946	4.0MG	
F2203	72 5222	Filter	
F2206	73 2204	Filter	
F2501	73 0286		
F2521	72 7782		
	73 3069	Verz�gerungsleitung DL 710	delay line/ligne � retard

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
R333	73 4444	10 Ohm	
R609	73 2974	PTC662-98009	
R742	73 2973	680 Ohm	
R341	73 4233	4.7 Ohm	
R358	72 9489	1 Ohm	
R367	73 4168	2.2 Ohm 3W	
R512	73 1721	33 Ohm 3W	
R513	73 4234	820 Ohm	
R514	73 4196	10 Ohm	
R531	73 4934	8.2 KOhm	
R536	73 4218	120 KOhm	
R543	73 4446	1 KOhm	
R621	73 3300	4.3 Ohm 11W	
R623	73 2970	VZA275	
R624	73 2971	3.6 MOhm	
R627	73 2972	4.7 MOhm	
R647	73 4745	12 Ohm	
R681	73 4227	0.22 Ohm	
R683	73 4444	10 Ohm/KSW	
R721	73 4229	100 KOhm	
R742	73 2973	680 Ohm	
R663	73 2588 73 3301	Fokusregler 0.47 Ohm 1W	
			
C601	72 5683	0.22MF250V	
C602	73 3934	0.15MF250V	
C609	73 3711	0.1MF250V	
C9516	73 3308	7/35PF	
C9542	73 3309	560pF 2K V HV-Kerko	
C379	73 5220	1000MF25V	
C501	73 5221	0.01MF1.5K V	
C510	73 4882	220PF	
C511	73 4224	560PF1.6K V	
C512	73 5222	8.2NF400V	
C513	73 4226	1.2MF100V	
C514	73 4881	270PF2K V	
C519	73 4767	0.0155MF1.6K V	
C520	73 4774	0.033MF400V	
C531	73 4875	1.8NF100V	
C611	73 4885	3.3NF	
C626	75 4772	220MF385V	
C664	73 4188	1NF1.2K V	
C671	73 4886	1NF1K V	
C722	73 4888	0.15MF1K V	
C727	73 4889	150PF2K V	
C653	73 5223	4.7nF63V	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
	73 2581	Bildrohrfassung	tube socket support tube image
	73 2587	Abdeckung (A V)	cover (socket) couvercle (douille)
	72 7764	Sicherungshalter (2 x)	fuse holder porte-fusible
	73 2584	Montageclip für IC	mounting clip f. IC
	73 2585	Montageclip f. Transistor	mounting clip f. transistor
	73 3713	Isolierscheibe f. BU 508	insulating disc f. BU 508 rondelle isolante p. BU 508
	73 2586	Euro-A V-Buchse	jack
	73 2583	Abdeckung	cover couvercle
		Gebrauchsanweisung	operating instructions instructions de service
	53 5200	Service-Druckschrift	service booklet brochure service

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		BEDIENEINHEIT	OPERATING UNIT ENSEMBLE DE COMMANDE
	75 5166	Bedieneinheit	operating part partie de commande
	75 4582	IR-Vorverstärker	IR-preamplifier preamplificateur
	73 4173	Tastenkopf (Netz)	key button (mains) bouton à touche (réseau)
	75 4581	Frontplatte	front panel plaque frontal
	75 4727	Tastensatz	keys touches
	75 4152	Snapfolie	foil feuille
	73 5277	Kopfhörerbuchse	jack f. head phone douille p. recepteur serre-tête
	72 7764	Sicherungshalter	fuse holder porte-fusible
	73 3727	Abdeckung	cover couvercle
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	73 4173	Tastenkopf (Netz)	key button (mains) bouton à touche (réseau)
	75 5101	Keyboardplatte	keyboard plate plaque keyboard
	75 4572	LED-Platte	plate LED plaque LED

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG TP 660	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 5172	Gehäuse-Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 5173	Gehäuse-Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	73 5232	Deckel (Batterie)	cover couvercle
	73 5233	Infrafenster	window fenêtré
	73 5234	Tastensatz kpl.	key set jeu de touches
	73 5235	Schieber	slider curseur
	73 2806	Tastenkopf (Bereitschaft)	key bottom (stand by mode) bouton à touche
	75 5174	Snapfolie	foil feuille
	75 4160	Zwischenlage	intermediate layer couche intermédiaire
	72 8076	Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	73 5236	 485KHz	
IC906	73 2802	 MC144105	
D907 D908	72 5365 70 8179	 LD273 1N4001	
T907	73 2803/02	 BC875	