




Gebrauchsanweisung
51 4536
(D,GB,F,I,NL,DK,N,S,SF)

Garzeiten-Prüfung

1. Meßbecher mit Wasser füllen, 1 Ei weich
2. Wasser in Eierkocher schütten, Gerät einschalten
3. Wasser ca.30 sec. kochen lassen
4. Wasser ausgießen
Regler schaltet nach ca. 10-15 sec.
Signal ertönt