

**BOSCH**

HMG8621BB/01–B1, weiss
HMG8621NL/01–NL1, weiss
HMG8621BB/02–B2, weiss
HMG8621NL/02–NL2, weiss

HMG8621NL/03–NL3, weiss
HMG8621BB/03–B3, weiss

HERDE
Mikrowellenherde

Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

51 5595

(D, F, GB, I, NL)

Kochbuch

51 4478

(NL)

51 5594

B1, B2, B3

(F)

Zubehör:

Einbaurahmen

HMZ 8020

kratzfeste Abdeckung

HMZ 8720

Alu-Backblech


HMZ 19 BB

Glaspfanne

HMZ 10 GP

Glasbräter

HMZ 21 GB




**BOSCH**

HMG8621BB/01-B1, weiss
HMG8621NL/01-NL1, weiss
HMG8621BB/02-B2, weiss
HMG8621NL/02-NL2, weiss

HMG8621NL/03-NL3, weiss
HMG8621BB/03-B3, weiss

HERDE
Mikrowellenherde

Ident – Nummern – Konstante
3740



- 1) 03 0671
- 2) 03 0813
Arretierstift


**BOSCH**

HMG8621BB/01-B1, weiss
 HMG8621NL/01-NL1, weiss
 HMG8621BB/02-B2, weiss
 HMG8621NL/02-NL2, weiss

HMG8621NL/03-NL3, weiss
 HMG8621BB/03-B3, weiss

HERDE
 Mikrowellenherde

Ident - Nummern - Konstante
 3740



**BOSCH**

HMG8621BB/01-B1, weiss
HMG8621NL/01-NL1, weiss
HMG8621BB/02-B2, weiss
HMG8621NL/02-NL2, weiss

HMG8621NL/03-NL3, weiss
HMG8621BB/03-B3, weiss

HERDE
Mikrowellenherde

Ident - Nummern - Konstante
3740

