


Ausgabe Mai 1970
Ausgabe Juli 1968 ungültig
Issue May 1970
Issue July 1968 cancelled
Edition Mai 1970
Edition Juillet 1968 annulée

**STEREO-STEUERGERÄT KLANGMEISTER RS 10
Electronic**

**STEREO TUNER-AMPLIFIER KLANGMEISTER RS 10
ELECTRONIC
TUNER-AMPLIFICATEUR STEREO KLANGMEISTER RS 10
ELECTRONIC**



Les prix sont sans engagement.
Nos conditions de vente sont valables.

Prices without obligation.
Sales are subject to our
General Conditions of Sale.

Die Preise sind unverbindlich.
Es gelten die Verkaufsbedingungen
der Siemens-Electrogeräte GmbH.

Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis-gruppe	Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis-gruppe
Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group	Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group
Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal-lage unités	Cate-gorie de prix	Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal-lage unités	Cate-gorie de prix
ELEKTRISCHE TEILE Electrical parts Composants électriques									
Spulen und Filter Coils and filters Bobines et filtres									
L 5/6	70 5878	Koppelspule FM/ZF coupling coil FM/IF bobine de couplage F.M./I.F.		05	L 736/737/748/749	70 4703	2. + 3. Bandfilter AM band-pass filter AM filtre de bande A.M.		10
L 702-704	70 5855	Vorkreis-spule K antenna coil SW bobine d'entrée O.C.		06	L 743-746	70 5872	FM-Einzelkreis und AM-Spule FM-circuit and AM-coil circuit F.M. et bobine A.M.		14
L 951/952	70 5875	Vorkreis-spule M antenna coil MW bobine d'entrée P.O.		04	L 701/751	70 5869	ZF-Sperrkreis u. AM-Demodulator IF-rejector circuit a AM- demodulator circuit d'arrêt I.F. et démodulateur A.M.		07
L 953/954	70 5876	Vorkreis-spule L antenna coil LW bobine d'entrée G.O.		05	70 4615		Abgleichkern f. L 705/739 alignment core noyau de réglage	5	03
L 705/706	70 5852	Oszillators-pule K oscillator coil SW bobine d'oscillateur O.C.		06	70 4614		Abgleichkern f. L 701/711/ 745/751 alignment core noyau de réglage	2	03
L 710/711	70 5853	Oszillators-pule M oscillator coil MW bobine d'oscillateur P.O.		07	70 5516		Abgleichkern f. L 715/734/ 736/748 alignment core noyau de réglage	5	07
L 714/715	70 5854	Oszillators-pule L oscillator coil LW bobine d'oscillateur G.O.		07	70 5856		Abgleichkern f. L 703/754 alignment core noyau de réglage	5	04
L 761	70 5860	Decoders-pule (Verdoppler) decoder coil bobine décodeur		10	70 5862		Abgleichkern f. L 760-764 alignment core noyau de réglage	5	05
L 763/764	70 5861	Decoders-pule (38 kHz) decoder coil bobine décodeur		09	70 4549		Abgleichkern f. L 723/724/ 729/730/738/743/755 alignment core noyau de réglage	5	03
L 760	70 5859	19-kHz-Kreis f. Decoder 19-kHz-circuit circuit 19-kHz		09	70 5877		Abgleichkern f. L 2/3/4 alignment core noyau de réglage	5	04
L 766	70 5863	114-kHz-Sperrkreis 114-kHz-rejector circuit circuit d'arrêt 114-kHz		09	70 5879		Abgleichkern f. L 5 alignment core noyau de réglage	5	04
L 758	70 5857	Tiefpaßspule low-pass coil bobine de passe-bas		10	Drosseln Chokes Selfs				
L 722-725	70 5873	1. FM-Filter FM-filter filtre F.M.		11	L 719	70 5529	Drossel choke self	2	05
L 728-731	70 5871	2. FM-Filter FM-filter filtre F.M.		11	L 704/705/718	70 5858	Drossel choke self	2	05
L 738-740	70 5870	3. FM-Filter FM-filter filtre F.M.		11	D 707	70 5868	Drossel choke self		03
L 754-756	70 5874	Ratio-Detektor FM ratio detector FM détecteur de rapport F.M.		11	D 4	70 5880	Sieb-Drossel filter choke self de filtrage	2	07
L 734/735	70 4701	1. AM-Filter AM-filter filtre A.M.		10	D 641-644	70 5528	Drossel choke self	2	05

Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis-gruppe	Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis-gruppe
Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group	Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group
Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal-lage unités	Cate-gorie de prix	Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal-lage unités	Cate-gorie de prix
		Diverse elektrische Teile Miscellaneous electrical parts Composants électriques divers							
	74 1056	UKW-Teil FM-section compl. partie F.M.		34	V 842/843	70 5306	Transistor AC 163 transistor transistor		06
	74 0892	Ferritstab ferrite rod bâtonnet en ferrite		10	V 931	70 5881	Transistor AD 149 V transistor transistor		22
D 708/933	70 4607	Ferritperle ferrite bead perle ferrite	5	02	V 941-944	70 5882	Transistor-Paar AD 161 + AD 162 pair of transistors pair de transistors		25
Tr 931	74 1057	Netztrafo mains transformer transfo d'alimentation		32	V 701/705	70 3637	Transistor AF 201 transistor transistor		10
C 931/932	74 1055	Drehko variable capacitor condensateur variable		22	V 702-704	70 5533	Transistor AF 201 C transistor transistor		11
PL 6	74 1054	Platte f. Ferritantenne plate f. ferrite antenna plaque p. antenne ferrite		25	V 707	70 4979	Transistor BC 108 A transistor transistor		04
	70 5850	Antennenplatte antenna board plaque d'antenne		04	V 203/204, 704980	706/708	Transistor BC 108 B transistor transistor		04
PL 19	70 5851	Entzerrer-Vorverstärker- Platte preamplifier circuit board circuit imprimé préampli de correction		31	V 642/644, 705403	711	Transistor BC 108 C transistor transistor		04
PL 4	70 5849	Leiterplatte a. Netztrafo circuit card câblage imprimé		21	V 201/202, 704981	709/710, 845/846	Transistor BC 109 C transistor transistor		05
		Diode und Gleichrichter Diodes and rectifiers Diodes et redresseurs			V 1/2	70 5883	Transistor BF 185 transistor transistor		15
X 1/2	70 5886	Diode BB 103 blau diode diode		07			Widerstände Resistors Résistances		
X 3	70 5887	Diode BB 103 grün diode diode		07	R 662/679	70 5920	NTC-Widerstand 15 Ohm NTC resistor résistance C.T.N.	2	07
X 714	70 5534	Diode SFD 037 diode diode	2	06	R 850	70 5867	Drahtwiderstand 180 Ohm, 2 W wire resistor résistance bobinée	2	08
X 841	70 4631	Richtleiter ZF 7,5 diode IF diode à sémi-conducteur I.F.		05			Potentiometer Potentiometers Potentiomètres		
X 4	70 5885	Silizium-Diode BAY 17 silicon-diode diode au silicium		04	R 806/807	705890	Poti 250 Ohm neg. log., für Tiefen potentiometer f. basses potentiomètre p. graves		19
X 831-834	70 5884	Silizium-Diode BYX 36.50 silicon-diode diode au silicium	2	12	R 843/844	70 5889	Poti 25 kOhm pos. log., für Höhen potentiometer f. trebles potentiomètre p. aigus		19
X 701/702-705	70 2191	Richtleiter-Paar AA 116 pair of diodes pair de diodes à sémi- conducteur		03	R 803-805	70 5888	Doppelpoti 100+100 kOhm f. Lautstärke u. Balance double potentiometer f. volume a. balance potentiomètre double p. volume et balance		25
X 707/708-713	70 5208	Richtleiter-Paar AA 119 pair of diodes pair de diodes à sémi- conducteur		028x	R 931	70 5891	Poti f. UK-Abstimmung potentiometer f. FM transmitter tuning potentiomètre p. selection de station F.M.		15
X 715	70 2489	Gleichrichter V 40 C 2 n rectifier redresseur	5	12	R 847	70 5142	Einstellregler 250 Ohm adjusting control potentiomètre ajustable	2	08
		Transistoren Transistors Transistors							
V 641/643	70 5230	Transistor AC 153 k VII transistor transistor		08					

Ausgabe Mai 1970
Ausgabe Juli 1968 ungültig
Issue May 1970
Issue July 1968 cancelled
Edition Mai 1970
Edition Juillet 1968 annulée

**STEREO-STEUERGERÄT KLANGMEISTER RS 10
Electronic**

**STEREO TUNER-AMPLIFIER KLANGMEISTER RS 10
ELECTRONIC
TUNER-AMPLIFICATEUR STEREO KLANGMEISTER RS 10
ELECTRONIC**

Les prix sont sans engagement.
Nos conditions de vente sont valables.

Prices without obligation.
Sales are subject to our
General Conditions of Sale.

Die Preise sind unverbindlich.
Es gelten die Verkaufsbedingungen
der Siemens-Electrogeräte GmbH.

Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis-gruppe	Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis-gruppe
Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group	Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group
Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal-lage unités	Cate-gorie de prix	Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal-lage unités	Cate-gorie de prix
R 792	70 5893	Einstellregler 1 kOhm adjusting control potentiomètre ajustable	2	04xx	C650/660	70 2449	Elko 10 µF 35/40 V B 41283 electrolytic capacitor condensateur électrolytique	2	06
R 733	70 5892	Einstellregler 1,5 kOhm adjusting control potentiomètre ajustable	2	07	C212/846	70 5917	Elko 20 µF 15 V Abm. 6×15 mm electrolytic capacitor condensateur électrolytique	2	02
R 991	70 5894	Einstellregler 5 kOhm adjusting control potentiomètre ajustable	2	07	C851/866	70 5918	Elko 32 µF 6 V Abm. 6×15 mm electrolytic capacitor condensateur électrolytique	2	07
		Trimmer Trimmers Trimmers			C202/207	70 3756	Elko 50 µF 3 V Tantal electrolytic capacitor condensateur électrolytique	2	08
C 2	70 5864	Trimmer 2,5 ... 5 pF trimmer trimmer	2	07	C841/843	70 1244	Elko 100 µF 35/40 V B 41283 electrolytic capacitor condensateur électrolytique	5	21
C 12/19	70 5866	Trimmer 3 ... 8 pF trimmer trimmer	2	08	C649/659	70 2473	Elko 500 µF 15/18 V freitr. electrolytic capacitor condensateur électrolytique	2	09
C 704/951	70 4145	Trimmer 3,5 ... 13 pF trimmer trimmer		04	C 936	70 5919	Elko 2000 µF 50 V electrolytic capacitor condensateur électrolytique		09
C 702	70 3676	Trimmer 4,5 ... 20 pF trimmer trimmer		04			Sicherungen und Lampen Fuses and lamps Fusibles et lamps		
C 705/706	70 4181	Trimmer 6 ... 30 pF trimmer trimmer	2	06	LP 931/ 932	70 0567	Lampe 7 V 0,3 A (Skala) lamp lampe	10	15
C 952	70 5865	Trimmer 7 ... 35 pF trimmer trimmer	2	05	LP 934	70 0569	Lampe 7 V 0,1 A (Stereo) lamp lampe	10	11
		Kondensatoren Capacitors Condensateurs				70 5905	Lampe 7 V 35 mA (Abst.-Anz.-Instrument) lamp lampe	2	03
C 782	70 2440	Elko 0,5 µF 70 V B 41313 electrolytic capacitor condensateur électrolytique	2	06	LP 701	70 5910	Glimmlampe glim lamp lampe au néon	2	05
C 24/203, 208/755, 769	70 4444	Elko 1 µF 70 V B 41313 electrolytic capacitor condensateur électrolytique	2	06	LP 641/ 642	70 5911	Lampe (Transistorschutz) lamp lampe	2	04
C793/794, 810/848, 863	70 4734	Elko 2 µF 25 V Tantal electrolytic capacitor condensateur électrolytique		04	Si 931	70 0619	Sicherung 0,5 A mitteltr. fuse fusible	10	06
C645/655, 773/812, 842/850, 865	70 2446	Elko 5 µF 35/40 V B 41313 electrolytic capacitor condensateur électrolytique	2	06	Si 932	70 0613	Sicherung 1 A träge fuse fusible	10	06
C204/209	70 1231	Elko 10 µF 12/1 5V B 41253 electrolytic capacitor condensateur électrolytique	5	13		70 5904	Abstimmanzeigeinstr. tuning indicator instrument d'indicateur d'accord		25
C762/763/ 770	70 2085	Elko 10 µF 15/18 V B 41313 electrolytic capacitor condensateur électrolytique	2	06					

Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis-gruppe	Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis-gruppe
Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group	Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group
Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal-lage unités	Cate-gorie de prix	Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal-lage unités	Cate-gorie de prix
		GEHÄUSE- UND EINBAUTEILE Cabinet- und mounting parts Pièces de boîtier et de montage							
		Gehäuseteile Cabinet parts Pièces de boîtier							
	77 1141	Gehäuse hell cabinet light ébénisterie clair		37		70 5902	Antriebsachse FM m. Schwungrad driving axle w. fly wheel axe d'entraînement avec volant		07
	77 1142	Gehäuse dkl. cabinet dark ébénisterie foncé		40			Drucktasten und Schalter Selector keys and switches Boutons poussoirs et interrupteurs		
	70 5916	Fuß foot pied	5	02		74 1307	Tastensatz 5-fach (Preomat) key set jeu de touches		30
	77 1143	Rückwand rear panel dos		06		74 1053	Tastensatz ungeschaltet key set jeu de touches		32
		Anzeige- u. Antriebsteile Indicator system- a. drive assys Pièces d'affichage et d'entraînement				70 5831	Tastenkopf (Alu) button touche	2	03
	77 1137	Skala dial cadran		34		70 5832	Netzschalter power switch interrupteur secteur		10
	70 5903	Reflektor reflector réflecteur		03		70 5777	Bereichsumschalter wave band switch inverseur de gammes d'ondes		04
	70 5895	Drehknopf m. Knopfhalter f. Abstimmung turn knob w. button locking f. transmitter tuning bouton à blocage bouton p. selection de station	2	10		70 5833	Sperrklinke f. Einzeltaste pawl cliquet de verrouillage	2	07
	70 5896	Drehknopf m. Knopfhalter f. Lautstärke, Höhen u. Tiefen turn knob w. button locking f. volume, trebles a. basses bouton à blocage bouton p. volume, aigus, graves	2	07		70 5834	Feder f. Sperrklinke spring ressort	5	02
	70 5897	Drehknopf m. Knopfhalter f. Balance turn knob w. button locking f. balance bouton à blocage bouton p. balance	2	02		70 5835	Kontaktschieber (Mono) contact slide poussoir à contact		04
	70 5846	Winkelhebel am Kontakt- schieber AM-FM angle lever levier equerre		01		70 5836	Kontaktschieber (16-41 m, 49 m) contact slide poussoir à contact		05
	70 5847	Schalthebel am Winkel- hebel control lever levier de commande		01		70 5837	Kontaktschieber (AM-FM) contact slide poussoir à contact		06
	70 5898	Seilscheibe cord disc rondelle câble		05		70 5838	Kontaktschieber (TA/TB, MW) contact slide poussoir à contact		04
	70 1277	Skalenschnur 0,7 mm dial cord câble cadran	50 m	21		70 5839	Kontaktschieber (AFC, LW) contact slide poussoir à contact		02
	70 5899	Zeiger AM indicator aiguille		02		70 5840	Kontaktfeder contact spring lame de contact	5	02
	70 5900	Zeiger FM indicator aiguille		03		70 5841	Kontaktplatte (Mono) terminal board plaquette de contacts		04
	70 5901	Antriebsachse AM m. Schwungrad driving axle w. fly wheel axe d'entraînement avec volant		07		70 5842	Kontaktplatte (16-41 m, 49 m) terminal board plaquette de contacts		05
						70 5843	Kontaktplatte (AM-FM) terminal board plaquette de contacts		06
						70 5844	Kontaktplatte (TA/TB, MW) terminal board plaquette de contacts		04
						70 5845	Kontaktplatte (AFC, LW) terminal board plaquette de contacts		04

Ausgabe Mai 1970
Ausgabe Juli 1968 ungültig
Issue May 1970
Issue July 1968 cancelled
Edition Mai 1970
Edition Juillet 1968 annulée

**STEREO-STEUERGERÄT KLANGMEISTER RS 10
Electronic**
**STEREO TUNER-AMPLIFIER KLANGMEISTER RS 10
ELECTRONIC**
**TUNER-AMPLIFICATEUR STEREO KLANGMEISTER RS 10
ELECTRONIC**

Les prix sont sans engagement.
Nos conditions de vente sont valables.

Prices without obligation.
Sales are subject to our
General Conditions of Sale.

Die Preise sind unverbindlich.
Es gelten die Verkaufsbedingungen
der Siemens-Electrogeräte GmbH.

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis- grup- pe	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis- grup- pe
Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group	Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group
Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal- lage unités	Cate- gorie de prix	Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal- lage unités	Cate- gorie de prix
		Buchsen und Stecker Jacks and plugs Jacks et fiches					Ersatzteile für Lsp-Box RL 15 Spare parts for loudspeaker box RL 15 Pièces de rechange p. haut- parleur-séparé RL 15		
	70 3867	Stecker U plug FM fiche F.M.	5	07					
	70 3868	Stecker K, M, L plug SW, MW, LW fiche O.C., P.O., G.O.	5	07	70 5913		Elko 8 µF 15 V bipolar electrolytic capacitor condensateur électrolytique		03
	70 3933	Stecker TA/TB plug, pick up/tape recorder fiche, pick up/commande magnetophone	3	08	70 5915		Elko 25 µF 15 V electrolytic capacitor condensateur électrolytique		06
	70 1718	Lautsprecher-Stecker, 2-polig loudspeaker-plug 2-pin haut-parleur-fiche 2-pôle	3	05	77 1139		Gehäuse hell cabinet light ébénisterie clair		42
	70 5908	Antennenbuchse U antenna jack FM prise d'antenne F.M.	2	03	77 1138		Gehäuse Schleiflack cabinet white ébénisterie blanc		40
	70 5909	Antennenbuchse M, L antenna jack MW, LW prise d'antenne P.O., G.O.	2	03	74 1058		Lautsprecher (Hochton) tweeter haut-parleur		21
	70 5906	Buchse TA/TB socket pick up/tape recorder prise pick up/commande magnetophone	2	05	77 1140		Lautsprecher (Tiefton) wooter haut-parleur		27
	70 5907	Schaltbuchse f. LA- Anschluß switch socket douille de commutation	2	05	70 5912		Frequenzweiche kompl. m. Kond. frequency filter séparateur de fréquence		22
	70 5279	Sicherungshalter fuse holder porte-fusible	5	03	70 5914		Drossel choke self		11
	70 3130	Lampenfassung f. Skalen- lampe lamp socket f. dial lamp douille de lampe p. ampoule cadran	2	02					