




Gebrauchsanweisung  
51 5700  
(D)

51 5473  
Kochbuch  
(D)

Zubehör:

Höhenverstellbare  
Schraubfüße  
HZ 45000


Universalpfanne  
HZ 45001

Backblech  
emailliert  
HZ 45002


Kombirost  
HZ 45003

Montagesatz  
15 3857


1) 05 9328




1) 02 8633  
2) 02 8634























1) 09 2270  
kompl.