


**BOSCH**

WTA 2910-WTA2910/04-D1
WTA 2910-WTA2910DC/04-DC1

WTA 2910-WTA2910GB/04-GB1
WTA 2910-WTA2910JK/04-JK1

WASCHGERÄTE
Trockner



Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

51 5149
(D,NL,F,E,GB)
51 5291
(D,I,F,S,DK)

Aufstellanweisung

51 5122
(D,NL,F,E,GB)
51 5292
(D,I,F,S,DK)

Zubehör:

Abluftschlauch
WMZ5000


Unterbauszubehör
WMZ1000

Verlängerung der Arbeits-
platte
WMZ2320

Verbindungssatz Wasch/
Trockensäule
WMZ 1300
WTZ 1030

Höhenanpassung 90 cm
Unterbausockel
SMZ 3006

1) 27 7906
kompl.






BOSCH

WTA 2910–WTA2910/04–D1
WTA 2910–WTA2910DC/04–DC1

WTA 2910–WTA2910GB/04–GB1
WTA 2910–WTA2910JK/04–JK1

WASCHGERÄTE
Trockner

Ident – Nummern – Konstante
3740



**BOSCH**

WTA 2910-WTA2910/04-D1
WTA 2910-WTA2910DC/04-DC1

WTA 2910-WTA2910GB/04-GB1
WTA 2910-WTA2910JK/04-JK1

WASCHGERÄTE
Trockner

Ident – Nummern – Konstante
3740

Siliconfett
16 0413

- 1) 04 6400
- 2) 08 5462
D1,,DC1,GB1
09 2464
JK1
- 3) 14 0478
D1,DC1,GB1
14 0909
JK1

