




BOSCH

HMG2010/03-D1, braun
HMG201067/03-NL1, braun
HMG201069/03-F1, braun

HMG201089/03-GB1, braun

HERDE
Mikrowellenherde

Ident-Nummern-Konstante
3740



- 51 2843
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,J,NL)
Kochbücher:
51 2801
(D)
51 2802
(GB)
51 2803
(F)
51 3232
(NL)
51 3685
Kurzanleitung
(D)




BOSCH

HMG2010/03-D1, braun
HMG201067/03-NL1, braun
HMG201069/03-F1, braun


HMG201089/03-GB1, braun

HERDE
Mikrowellenherde

Ident-Nummern-Konstante
3740



- 1) 11 4538
Backblech
02 8732
Anschlagteil
- 2) 20 3824
Backrohr
- 3) Seitenblech
kompl.
27 0006
links
27 2084
rechts
- 4) 03 1615
rechts
03 1616
links



- 1) 02 7045
- 2) 02 7044



BOSCH

HMG2010/03-D1, braun
HMG201067/03-NL1, braun
HMG201069/03-F1, braun

HMG201089/03-GB1, braun

HERDE
Mikrowellenherde

Ident-Nummern-Konstante
3740

