


SIEMENS



**ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE**

**FARBFERNSEHGERÄT
COLOR TV SET
TELEVISEUR EN COULEUR**

BILDMEISTER FC 832 7

Ausgabe: April 1983

Issue: April 1983

Edition: Avril 1983

Bedienteil IR 32

Chassis 100-21 S

Pos. Item	Ident.-Nr. Ident.No.	Ersatzteil Spare part	Pos. Item	Ident.-Nr. Ident.No.	Ersatzteil Spare part
Pos.	N ^o d'ident.	Pièce de rechange	Pos.	N ^o d'ident.	Pièce de rechange
FUNKTIONSEINHEITEN FUNCTION UNITS ENSEMBLES FONCTIONNELS					
LEITERPLATTEN/PRINTED CIRCUIT BOARDS/ PLAQUETTES A CIRCUITS IMPRIMES					
75 1968		f. Bedienteil f. operating section p. pièce de commande	75 2067		AV-Buchseineinheit socket unit (AV) ensemble à douilles (AV)
75 0824		Kontaktplatte (Bedienteil) contact plate (operating section) plaque de contact (pièce de commande)	75 1966		Bedienteil kpl. operating section pièce de commande
78 1007		f. Chassis	78 0296		Bildröhre A51-421X picture tube tube image
75 1974		HF-ZF-Modul HF-IF-modul module HF-FI	QUARZ/CRYSTAL/QUARTZ		
			Q1010	72 1064	4 MHz
			Q495	72 3176	
			RELAIS/RELAY/RELAIS		
			H319	72 6254	
			ELEKTRISCHE EINZELTEILE ELECTRICAL SINGLE PARTS ELEMENTS ELECTRIQUES		
			SCHALTER/SWITCH/INTERRUPTEUR		
			72 7239		f. Netz/f. mains/réseau
			71 1557		f. AV-Buchseineinheit socket unit (AV) ensemble à douilles (AV)
			SPULEN UND FILTER COILS AND FILTERS BOBINES ET FILTRES		
75 2072		NF-Modul	L447, 72 3183, 452,461		6,8 uH
75 0810		IR-Vorverstärker infra-red amplifier preamplificateur infra-rouge	L508, 72 3185 579		150 uH
			L480	72 3186	22 uH
			L650	75 1187	
			L649	72 5052	Linearität

SIEMENS

Pos.	Ident.-Nr.	Ersatzteil	Pos.	Ident.-Nr.	Ersatzteil
Item	Ident.No.	Spare part	Item	Ident.No.	Spare part
Pos.	N° d'ident.	Piece de rechange	Pos.	N° d'ident.	Piece de rechange
L113	72 1047		T642	75 1357	Treibertrafo drive transformer transformateur driver
L200	72 3219				
L301,305	72 3213		L659	72 5051	Heizdrossel heater choke self de chauffage
L467	72 3171				
L485	72 3174		L402	75 0927	Netzdrossel mains choke self d'alimentation
L487	72 3173				
L327	72 3172				
L468	71 2858				EINSTELLREGLER ADJUSTING CONTROLS AJUSTABLE POTENTIOMETRES
F99	72 6435	38,9 MHz -OFW 661	R488	72 3196	100 Ohm
		DROSSELN/CHOKES/SELFS	R707	72 4767	5 K
L320	72 5007		R422	72 3195	7,5 K
L645	72 5053		R345	71 1869	10 K
		VERZÖGERUNGSLEITUNGEN DELAY LINES LIGNES A RETARD	R523	72 3207	50 K
Z480	72 3177	Y-Verzögerungsleitung	R511	72 7245	100 K
Z485	72 3933	PAL SDL 145	R712	72 7246	150 Ohm
		FERRITPERLEN FERRITE BEADS/PERLES FERRITE	R578, 580	72 7247	25 K
L437,439, 453-457	71 0546		R704	72 4710	250 K
L435,440 445,450	71 2093		R807, 817,827	72 4768	250 Ohm
L643,644	72 3932		R114	72 3942	20 K
L436	71 2849		R307	72 3215	10 K
		ENTMAGNETISIERUNGS-SPULE DEMAGNETIZING COIL BOBINE DE DESAIMANTATION			DIODEN UND GLEICHRICHTER DIODES AND RECTIFIERS DIODES ET REDRESSEURS
		78 0079	D322, 332,420, 437,605, 657	70 8881	BA 157/SK 3 F
		TRANSFORMATOREN TRANSFORMATORS TRANSFORMATEURS	D10,11,12,31,32, 43	70 9743	BA 244
T440	75 1971	Netztrafo mains transformer transformateur d'alimentation de sortie	D70,71,80,81,82, 90	72 1061	BB 221
T301	75 1694	Netztrafo/mains transformer/ transformateur d'alimentation de sortie	D14,15,28,29,42	72 1062	BB 329
T660	75 2068	DST-Zeilentrafo line transformer transformateur ligne	D30,40,41,200	72 3221	BB 505 G
			D445, 432	72 3193	BY 399
			D450, 460	72 7253	PT SR 20
			D311	70 8890	ZPD 12
			D1018	72 3098	ZPD 6,2

SIEMENS

Pos.	Ident.-Nr.	Ersatzteil	Pos.	Ident.-Nr.	Ersatzteil
Item	Ident.No.	Spare part	Item	Ident.No.	Spare part
Pos.	N° d'ident.	Piece de rechange	Pos.	N° d'ident.	Piece de rechange
D303	70 9579	1 N 4002	V467, 550	70 7233	BC 238 B
D477,484, 485,551, 555,560, 565,101, 310,319, 338,347, 810,820, 830,1009	71 2847	1 N 4148	V625	70 8271	BC 238 C
D721	70 8179	1 N 4001	V330, 1010,1013, 1017,1019, 1020,1026, 1028,1030, 1061	70 8966	BC 307 B
D430, 411-414	70 9740	1 N 4007/BY 133	V802	72 2134	BC 337-40
D1919, 1921	72 6344	BAT 42	V1015	72 3065	BC 635/BC 639
		Bedienteil/operating section/ partie de commande	V810, 820,830	72 3181	BF 421,423,S423
D2041	72 1333	BPW 41	V805, 815,825	72 3936	BF 758
D1380, 1381	72 6242	LED rot - CQV 10-3 LED red LED rouge	V20	72 5802	BF 964
Y1380, 1381	72 6432	Anzeige HD 1105 R indicator/indicateur	TRANSISTOREN/TRANSISTORS		
		INTEGRIERTE SCHALTKREISE INTEGRATED CIRCUITS CIRCUITS INTEGRES	V70	72 5803	BF 966
V30	72 5801	TUA 2000	V51, 1006,1007	71 1566	BC 327-25
V310	72 3216	TDA 1035 T (MOS)	V90	72 1057	BF 970
V430	72 3178	TDA 4600	V440	71 4149	BU 208
V500	72 3180	TDA 3300	V644	72 0059	BU 208 D
V453	72 3179	LM 340 T 12/u PC7812	V310	72 3203	BD 825-16
V580	72 7243	TDA 2595	V1933	70 9908	BC 328-16
V720	72 7244	TDA 1870	KERAMIKKONDENSATOREN CERAMIC CAPACITORS CONDENSATEURS CERAMIQUE		
V1921	72 6434	TL 78 L86 A/LP	C445, 450	71 1608	220 pF 1KV
V1915	72 7489	MOS 955 539	C439, 646	72 3385	220 pF 2 KV
W1010	72 5805	Hybram	C655	72 3405	470 pF 500V
W1020	72 5806	Hybram	C657	72 5063	560 pF 500V
W2010	72 3394	Hybram	C405, 406,411-415, 420	72 1066	1500 pF 1KV
W100	72 6436	Hybram	DRAHTWIDERSTÄNDE WIRE RESISTORS RESISTANCES BOBINEE		
		Bedienteil/operating section/ partie de commande	R451	72 7250	68 Ohm/ 5 W
W2050	72 1335	Hybram	R454	72 7249	4,7 Ohm/ 9W
		TRANSISTOREN/TRANSISTORS	R647	72 3945	18 Ohm/ 5 W
V319, 1005,1009, 1012,1018	70 8272	BC 237 B			

SIEMENS

Pos. Item	Ident.-Nr. Ident.No.	Ersatzteil Spare part	Pos. Item	Ident.-Nr. Ident.No.	Ersatzteil Spare part
Pos.	N ^o d'ident.	Piece de rechange	Pos.	N ^o d'ident.	Piece de rechange
METOX-WIDERSTÄNDE METALLIC OXIDE RESISTORS RESISTANCES EN METAL OXYDE			SICHERUNGEN/FUSES/FUSIBLES		
R420	70 7445	33 Ohm/1,5 W	S301	70 4628	2 A
R335	72 1082	15 K /1,5 W	S303	70 7255	160 mA
R310	72 6255	680 Ohm/0,7 W	S418	72 7565	1,6 A flink
R319	72 6437	390 Ohm/ 1W	S460	72 7374	1,6 A träge
R431	70 5345	12 K/4W	S450	72 7375	2 A träge
R430	72 6663	390 K/1 W	GEHÄUSETEILE CABINET PARTS PIECES DE BOITIER		
R462	72 7248	82 Ohm/ 1,5 W			
R643	72 5771	150 Ohm/4 W	Bedienteil/operating section/ partie de commande		
R650	70 8002	2,2 K/4 W	75 1967	Gehäuse/case/ébénisterie	
R810,820 830	72 5772	8,2 K/ 0,7 W	75 1965	Klappe/flap/volet	
R1014	72 7279	33 Ohm/1,5 W	78 0990	Gehäusefront cabinet front ébénisterie-partie anterieure	
R320	72 3388	1,5 Ohm/ 1W	78 0596	Zarge bronze frame bronze cadre bronze	
SICHERHEITSWIDERSTÄNDE SAFETY RESISTORS RESISTANCES DE SECURITE			72 7377	Schriftzug/typed strip FC 832 inscription	
R418	72 3376	0,1 Ohm/0,3 W	78 0764	Rückwand rear panel/dos	
R450,460	72 3377	0,10 Ohm/0,7 W	ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN ELEKTRISCHE ÜBERGANGSTEILE- ELECTRIC CONNECTIONS-CONDUIT COUPLING CONNEXIONS ELECTRIQUES-RACCORDS ELECTRIQUES		
R644	72 5769	0,51 Ohm/0,5 W			
R657	72 5056	1,2 Ohm/0,3 W			
R453, 729	72 5054	2,2 Ohm/0,3 W			
R436	71 2892	1 Ohm/0,3 W			
R486	72 5055	39 Ohm/0,5 W	BEDIENTEIL/OPERATING SECTION/ PIECE DE COMMANDE		
R425	72 5773	1,1 K/0,3 W			
R532	72 5775	0,1 K /0,3 W	72 4711	Buchse f. Lautsprecher socket f. loudspeaker douille p. haut-parleur	
R552	72 5777	18,7 K/ 0,4 W	72 6453	Klinkenbuchse jack bush douille de jack	
TEMPERATURVERÄNDERLICHE WIDERSTÄNDE TEMPERATURE DEPENDENT RESISTORS RESISTANCES VARIABLES AVEC LA TEMPERATURE			71 3162	Buchse 5-polig socket 5-pin douille 5-pôle	
R401	71 1640	PTC	75 1835	Buchsenplatte socket board plaque à douilles	
R131	72 3407	NTC 1,5 K			
R164	72 3389	NTC 22 K			

Pos.	Ident.-Nr.	Ersatzteil	Pos.	Ident.-Nr.	Ersatzteil
Item	Ident.No.	Spare part	Item	Ident.No.	Spare part
Pos.	N° d'ident.	Piece de rechange	Pos.	N° d'ident.	Piece de rechange
CHASSIS			Steckerwannen connecting trough cuvette de connexion		
	72 5043	Antennenkabel antenna cable câble d'antenne		72 5050	5-polig/pin/pôle (2-reihig)
	72 7538	Fassung f. Bildröhre socket f. picture tube douille p. tube image		72 1039	2-polig/pin/pôle
		Verbindungskabel connecting cable cable de jonction		72 3154	3-polig/pin/pôle
	75 1951	Chassis-Ablenkeinheit chassis-deflection unit chassis-unite de deviation		72 3202	4-polig/pin/pôle
P4-44	75 1969	Chassis-Signalteil chassis-signal part chassis-partie de signalisation		72 3948	6-polig/pin/pôle
		Fassung f. IC socket/douille		72 3963	6-polig/pin/pôle (Winkel/angle)
	72 3204	40 polig/pin/pôle		71 2045	5-polig/pin/pôle (1-reihig)
	75 1970	Hochspannungskabel high-tension cable câble à haute-tension		72 7240	7-polig/pin/pôle
	72 7241	Kontaktleiste (secam) contact terminal barrette de contact		72 5068	8-polig/pin/pôle
	72 3939	DIN-Buchse 6-polig socket 6-pin douille 6-pôle		72 3156	8-polig/pin/pôle (Winkel/angle)
		Steckergehäuse plug case ébanisterie de fiche		71 3157	9-polig/pin/pôle
	75 0833	f. NF-Modul		72 3955	12-polig/pin/pôle
	71 4339	2-polig/pin/pôle		72 3158	16-polig/pin/pôle
	71 4340	3-polig/pin/pôle			Steckleisten terminal bars reglette a bornes
	72 1330	4-polig/pin/pôle		75 0312	f. HF-ZF
	71 2007	5-polig/pin/pôle		75 0313	f. Speicher-Modul
	72 5127	6-polig/pin/pôle			ISOLIERENDE TEILE INSULATING PARTS PIECES ISOLANTES
	71 1543	7-polig/pin/pôle		72 5048	Abdeckkappe f. V 644 covercap/capot de protection
	72 0340	8-polig/pin/pôle		72 0355	Isolierbuchse f. V 644/440 insulating bush douille isolante
	71 1547	9-polig/pin/pôle		72 3168	Glimmerscheibe f. V644/440 mica disk/rondelle mica
	74 2836	12-polig/pin/pôle			
	72 1042	16-polig/pin/pôle			

Pos.	Ident.-Nr.	Ersatzteil	Pos.	Ident.-Nr.	Ersatzteil
Item	Ident.No.	Spare part	Item	Ident.No.	Spare part
Pos.	N° d'ident.	Piece de rechange	Pos.	N° d'ident.	Piece de rechange
ELEKTROMECHANISCHE TEILE ELECTROMECHANIC PARTS PIECES ELECTROMECHANIQUES			Halter f. Entmagnetisierungs-Spule support f. demagnetizing coil support p. bobine desaimantation		
75 1045	Telescopantenne telescopic antenna antenne télescopique		71 0045	in den Ecken in the corners aux coins	
78 0576	Lautsprecher loudspeaker haut-parleur		72 3023	unten/bottom/ en bas	
72 5067	Kontaktfeder vorn contact spring front lame de contact devant		75 1950	Chassisführung chassis guide guide chassis	
71 1544	Kontaktfeder f. Stecker- gehäuse/contact spring f. plug case/ lame de contact p. èbénisterie de fiche		70 9524	Fußgleiter foot runner pied à glissière	
MECHANISCHE TEILE MECHANICAL PARTS PIECES MECANIQUES			75 1785	Gegenhalter fastening piece piece maintien	
BEDIENTEIL OPERATING SECTION PARTIE DE COMMANDE			72 7237	Clip fastening piece piece maintien	
75 0826	Abdeckung f. Anzeige cover f. indicator couvercle p. indicateur		72 3206	Rastfeder f. Speichermodul stop spring f. memory modul ressort d'arrêt p. memoire	
71 4128	Netztaste/mains key/ touche de scteur		72 3205	Haltewinkel f. Speichermodul angle bracket f. memory module èquerre p. memoire	
71 2529	Druckfeder f. Netztaste pressure spring f. mains key ressort de pression p. touche de secteur		72 3160	Haltefeder hinten fastening spring behind ressort d'arrêt derrière	
72 5783	Tastenkopf key button bouton à touche		72 3233	Halterung f. Netzkabel support f. main cable support p. câble de reseau	
72 3602	Rasthaken/locking hook/ crochet d'arrêt		70 7348	Knebel f. Rückwand knob f. rear panel bouton champignon p. panneau arrière	
75 0016	Buchsenabdeckung cover f. socket couvercle p. douille		70 5316	Gummischeibe (AV) rubber washer rondelle caoutchouc	
CHASSIS UND GEHÄUSE CHASSIS AND CABINET CHASSIS ET BOITIER			71 1479	Knebel (AV) knob bouton champignon	
72 3236	Halterung f. Rückwand support f. rear panel support p. panneau arrière		70 9190	Halterung (AV) support	
72 7251	Halterung f. Antennenbuchse support f. antenna jack support p. prise d'antenne		72 3237	Riegel (AV) latch verrou	
71 0873	Klammer f. Lautsprecher clamp f. loudspeaker crampon p. haut-parleur		72 7252	Abgleichstift f. Regler (Kontrast) alignment pin f. controls goupille de réglage	

Pos.	Ident.-Nr.	Ersatzteil	Pos.	Ident.-Nr.	Ersatzteil
Item	Ident.No.	Spare part	Item	Ident.No.	Spare part
Pos.	N ^o d'ident.	Piece de rechange	Pos.	N ^o d'ident.	Piece de rechange
INFRA-ROT-FERNBEDIENUNG INFRA-RED-REMOTE CONTROL TELECOMMANDE INFRA-ROUGE			53 0255	Gebrauchsanweisung Instruction manual Instruction d'emploi	
	75 1689	Infra-rot Fernbedienung kpl. infra-red remote control cpl. telecommande infra-rouge cpl.	53 5073	Service-Druckschrift Service booklet Brochure service Chassis Bedienteil	
W2010	72 3394	Hybram	Hinweis: Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen. Note: Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade. Remarque: Les condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas mentionnés dans la liste des pièces de rechange. Veuillez acheter ces pièces chez les spécialistes.		
	72 3101	Batterieanschluß mit Kabel battery connecting with cable branchement de batterie avec câble			
	72 3134	IR-Diodenhalter IR-diode holder support p. diode IR			
	72 5786	Kontaktmatte contact surface surface de contact			
	72 5787	Satz Tastenknöpfe set-key buttons jeu-boutons à touche			
	75 0830	Gehäuse-Oberteil case upper-part ébénisterie-partie supérieure			
	75 0831	Gehäuse-Unterteil case-bottom part ébénisterie-partie inférieure			
	72 5788	Schriftzug/typed strip inscription			
	72 0318	IR-Fenster IR-window fenetre IR			
	72 0317	Knebel/knob/bouton			
V2005	72 1122	IC U 427 B			
D2001	70 8179	1 N 4001			
D2004, 2005	72 1125	LD 271			
Q2010	72 1128	485 kHz (Fernbedienung/ remote control/telecommande			