

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Chassis CS9105	
	53 0997	Gebrauchsanweisung	operating instructions mode d'emploi
	53 0839	Service-Anleitung	service manual service instructions
	75 8462	Fernbedienung FB32	remote control telecommande
	78 2049	Bildröhre A51JAR43X01	picture tube tube image
	75 8801	Bedieneinheit P49A1	operation unit unite de commande
	75 6196	Bildrohrplatte RGB	picture tube tube image
	75 8423	Farb RGB/PAL-CTI	RGB amplifier amplificateur F.I.
	75 8802	Netzschaltereinheit	power switch unite interrupteur secteur
	75 8432	TOP/FLOF-Text	videotext videotexte
	75 6545	Tuner (Hyperband)	tuner
	75 7956	ZF-Verstärker	IF-amplifier amplificateur F.I.



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB32	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 8534	Gehäuse-Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 8341	Gehäuse-Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	79 2317	Deckel (Batterie)	cover couvercle
	75 8535	Kontaktmatte m. Tasten	contact surface surface de contact
	73 5709	Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	73 5236	 485 KHz	
IC906	79 2341	 MC144105	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A 1N4001	
T907	73 2803	 BC875	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	79 0633	Abdeckung EURO-AV-Buchse	cover couvercle
	75 8252	Abdeckung Netzteil	cover couvercle
	73 3750	Chassisbefestigung	chassis fixture attache chassis
	78 3111	Gehäusevorderteil kpl.	cabinet boitier
	78 3112 78 3113	Gitter links Gitter rechts	grid l. grid r.
	79 3752	Halter f. IR-Vorverstärker	IR pre amplifier holder
	79 3742	Netztastenknopf	key bouton (mains) bouton á touche (reseau)
	79 3748	Infra-Fenster kpl.	infra window cpl. fenêtré rouge
	75 7951	Modulhalter f. TU/ZF/RGB/VT	modul holder baquette couplage p. modul
	73 2585 73 2584 73 4175	Montageklipp T568/IC366 Montageklipp T644/IC676/686 Montageklipp IC7	mounting clip clip de montage
	75 8803	Platteneinschub (Netzschaltereinheit)	board holder
	79 3749	Tastensatz Progr./Lautst.	key set jeu de touches
	78 3114	Gehäuserückteil	back panel panneau arriere
	78 2617	Typenaufkleber	typ label etiquette d'identification
	73 4959 79 2155	Spulenklammer unten Spulenklammer oben	coil holder chrochet de bobine

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	75 4150	Spulenlasche	coil hooke attache de bobine
	79 1708	Bildrohrfassung	picture tube socket socle du tube image
	78 2048	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimentation
	73 3713 73 7617 73 7618	Glimmerscheibe T568 Glimmerscheibe T644 Glimmerscheibe IC676	mica disk rondelle mica
	75 6665	Hochspannungskabel	high tension lead cable h.t.
	79 1208	Kopfhörerbuchse	head phone socket entrée ecouteurs
	75 7961	Lautsprecher Breitb.	speaker haut parleur
	75 7906	Netzkabel (entstört)	power cord cordon secteur
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	79 3938	Netzsteckverbindung (im Gerät)	plug in connector connecteur
	75 5589	Netzsteckverbindung (Geräterückseite)	
	79 2158 79 2158 79 2158 79 2158	Tastenschalter Progr. + Tastenschalter Progr. - Tastenschalter Lautst. + Tastenschalter Lautst. -	push button switch interrupteur a touche

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D247	73 9410	1N4148	
D263	73 9410	1N4148	
D268	73 9410	1N4148	
D273	73 9410	1N4148	
D318	73 4357	BYV10-60THO/SB160	
D338	73 7895	Z30C 0,5W	
D381	73 2963	Z8,2C 0,5W	
D383	73 9323	1N4001	
D502	73 9325	BAV21	
D512	73 4348	Z5,6C 0,5W	
D513	73 1729	TD129	
D519	73 1729	TD129	
D531	73 4310	1N4936	
D532	73 4310	1N4936	
D542	73 4310	1N4936	
D572	79 0134	BA157	
D584	73 9325	BAV21	
D585	73 8393	Z22B 0,5W	
D586	73 8394	Z12C 0,5W	
D587	73 1729	TD129	
D592	73 9325	BAV21	
D596	73 3293	1N4001	
D621	73 2778	GLR.SKB380C1500L5BSEM	
D641	73 9325	BAV21	
D647	73 9340	BYV38	
D648	73 9340	BYV38	
D653	73 9410	1N4148	
D661	73 9410	1N4148	
D671	72 4956	BYW72/S344DTFK	
D672	73 9323	1N4001	
D681	73 9340	BYV38	
D682	73 2779	BYW76	
D691	72 4956	BYW72/S344DTFK	
D707	73 4901	Z4,7C 0,5W	
D716	73 9410	1N4148	
D746	73 9410	1N4148	
D766	73 9410	1N4148	
D786	73 9410	1N4148	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D851	73 1729	TD129	
D852	73 1729	TD129	
D854	73 1729	TD129	
D856	73 1729	TD129	
D857	79 2359	TLHR4601 (Betriebsanzeige)	
D871	73 9410	1N4148	
D873	73 9410	1N4148	
D907	73 7161	TLN115A	
D908	73 9323	1N4001	
D2255	72 8256	Z6,8C 0,5W	
D5106	79 2857	Z5,1B 0,5W	
D5144	79 1824	Z7,5B 0,5W	
			
IC350	73 5586	TDA2822M	
IC366	79 2031	TDA7262	
IC520	79 1184	TDA8214B	
IC631	73 5482	TDA4605-15	
IC676	73 4089	LM317T	
IC686	72 1109	MC7805CT	
IC811	79 2845	SDA20563A510	
IC847	79 0637	SDA2546	
IC847	79 0639	MCM2814P	
IC848	79 0639	MCM2814P	
IC848	79 0637	SDA2546	
IC906	79 2341	MC44107PA	
IC2220	73 7087	TDA4482D	
IC2250	73 7704	TDA6610-2	
IC2280	79 2843	TDA4452	
IC2820	79 2749	SAA5248	
IC2893	73 7072	SRAM8KX8	
IC5081	79 1992	TDA4510	
IC5100	79 2844	TDA4661V2	
IC5120	79 2990	TDA4550	
IC5150	79 0151	TDA4685	
IC6020	79 2339	TFMS5300 (Stehend)	
IC9010	79 3326	SDA 3302 2X (U6204B)	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T241	72 3046	BC558A	
T381	72 7223	BC548B	
T382	72 2134	BC337-40	
T383	79 0145	BD808	
T513	73 9319	BC637	
T522	73 3284	BC549B	
T537	73 3284	BC549B	
T568	73 4179	BU508D	
T583	73 3284	BC549B	
T593	73 7896	S298TTFK/PBF259	
T644	73 5487	BUZ90A	
T736	73 7611	BF421	
T741	73 4186	BF871	
T781	79 2207	BF422	
T801	71 1452	BC548C	
T836	73 3284	BC549B	
T863	71 1452	BC548C	
T907	73 2803	BC875/877/879	
			
C569	79 1191	7nF 1600V	
C601	73 7489	0,1µF 250VW MP	
C602	73 7489	0,1µF 250VW MP	
C603	73 5980	2,2nF SI KERKO	
C604	73 5980	2,2nF SI KERKO	
C648	72 5678	1,2nF 2KV	
C666	73 5980	2,2nF	
			
F586	73 9616	12 MHz	
Q906	73 5236	485 KHz	
Q2822	79 0638	27 MHz	
Q5071	73 9413	8,867238 MHz	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
SI601 SI624 SI691	73 6307 79 0144 79 2199	  2,5A/T Löts. 1,25 A/T Löts. 2A/T Löts.	
L573 L601	79 2760 73 5446	  Linearitätseinsteller Funkentstördrossel	
TR526 TR563 TR651	75 6353 73 9320 75 7733	  Zeilentrafo (DST) Treibertrafo Netztrafo (Sperrw.)	
R318 R324 R364 R374 R431 R461 R525 R562 R567	79 1193 73 7493 73 8424 73 7493 79 3197 73 3720 79 1683 73 4445 79 2203	  18 Ohm 0,38 W NB 1,8 Ohm 0,38 W NB 12 Ohm 0,3 W 1,8 Ohm 0,38 W NB 2,2 KOhm Lin. 4,7 Ohm 0,38 W NB 470 Ohm Linear 1 Ohm 0,38 W 22 Ohm 5 %	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		 	
R573	73 4890	820 Ohm 1 W	Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE701 (reparaturbezogen) bez. VDE 0860/IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten! Bauteile nach IEC- bzw. VDE-Richtlinien! Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden! MOS-Vorschriften beim Umgang mit MOS-Bauteilen beachten!
R586	73 7497	2,7 KOhm 0,38 W NB	
R591	73 7495	1 Ohm 0,75 W BRW	
R598	73 7496	180 Ohm NB	
R600	79 2034	3,3 MOhm	
R609	73 2974	Duo PTC 0,5 W	
R623	73 2970	VDR SD/1250V	
R624	79 2751	4,7 MOhm 0,54 W	
R627	79 2751	4,7 MOhm 0,54 W	
R684	73 8395	2,7 Ohm 5,5 W	
	73 7610	Fokus/Ug2-Einsteller	

