

SIEMENSFC955V4
FC955K4
FC955L4
FC955R4EUFERNSEHGERÄTE
FARBFERNSEHGERÄT
Television Sets
Color Television Set
Téléviseurs
Téléviseur Couleur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN MODULE	FUNCTIONS UNITS UNITE D'OPERATION
		Chassis CM 8905	
	78 2083	Bildröhre A66EAK51X01	picture tube tube image
	75 6399	Bedieneinheit P49A1	operation unit unite de commande
	75 6367	Fernbedienung FB30	remote control telecommande
	75 6238	Videotext (FC955V4/FZ901V4)	teletext (option) télétexte
	75 6397	Kabeltuner	cable tuner tele-distribution
	75 6398	ZF-Verstärker (K4/V4)	IF-amplifier
	75 6515	ZF-Verstärker (L4)	amplificateur F.I.
	75 6828	ZF-Verstärker (R4EU)	
	75 4073	Farb-RGB-CTI (FC955V4)	RGB amplifier
	75 6575	Farb-RGB-CTI (FC955K4/R4)	plaque de couleur RGB
	75 4227	Farb-RGB-FR-PIS (FC955L4)	
	75 6192	Bildrohrplatte RGB	tube plate RGB
	75 6656	" " (mit IC 790)	plaque de couleur RGB
	75 6573	Ost/West-Modul	east/west modul module east/oust

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHÄUSE UND DIVERSE TEILE	CABINET AND ACCESSORIES BOITE ET ACCESSOIRES
	78 2364	Gehäuse Zarge	cabinet boitier
	73 7346 78 2370	Siemens Emblem Blende kpl.	Siemens Emblem trimplate écran
	78 2366 75 6670	Gitter links (K4/L4) Gitter links (V4/R4EU)	grid grille
	78 2367 75 6671	Gitter rechts (K4/L4) Gitter rechts (V4/R4EU)	grid grille
	78 2368	Rückwand	back panel panneau arriere
	73 4210	Befestigungswinkel f. Rückwand	rear cover securing fixation fond
	73 4958	Fuß	foot pied
	75 6189	Klappe f. Bedient.	flap clapet
	73 6246 73 3927	Druckschnäpper f. Blende Schnäpper f. Rückwand	pressure catch clique de pression
	73 2587	Abdeckung f. EURO-AV	cover
	73 6302	Abdeckung f. Kopfhörerbuchse	cover f. headphone
	75 6188	Abdeckung f. Blende	cover f. LED

SIEMENSFC955V4
FC955K4
FC955L4
FC955R4EUFERNSEHGERÄTE
FARBFERNSEHGERÄT
Television Sets
Color Television Set
Téléviseurs
Téléviseur Couleur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
	75 6190	Lautsprecher	speaker/haut-parleur
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	73 6250	Tastenkopf f. Netzschalter	power switch knop
	75 6191	Netzkabel	power cord/ cordon secteur
	73 7763	Netz-Steckverbindung	plug in connector/connecteur
	78 1766	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimentation
	75 6674	Hochspannungskabel	cable high voltage
	73 2799	Spulenhaken	coil holder chrochet de bobine
	73 4235	Spulenlasche	coil hooke attache de bobine
	73 7616	Koax-Buchse (Kopfhörer)	head phone socket entrée ecouteurs
	73 2586	EURO-AV-Buchse	EURO-AV-jack/-douille
	73 7620	Cinch-Buchse	cinch jack/douille cinch
		Fassung	socket/douille
	73 3712	f. Bildröhre	picture tube tube image
	73 7680	f. Tuner	
	75 6578	Steckverbindung (VT-Brücke)	teletext jumper plug fiche

SIEMENSFC955V4
FC955K4
FC955L4
FC955R4EUFERNSEHGERÄTE
FARBFERNSEHGERÄT
Television Sets
Color Television Set
Téléviseurs
Téléviseur Couleur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	75 6516	Platinenhalter	modul holder baquette couplage p. modul
		Montageclip	mounting clip/clip de montage
	73 2584 73 2585	(BUZ/IC) (BU508)	
		Glimmerscheibe	mica disk rondelle mica
	73 3713 73 7617 73 7618	(BU508) (BUZ) (LM317)	
		BEDIENEINHEIT EINZELTEILE	OPERATING UNIT SINGLE PARTS ENSEMBLE DE COMMANDE
	73 7762	LED-Maske	mask masque
	75 6400	Frontplatte mit Tasten	front panel panneau avant
	73 7487	Tastensatz	key set jeu de touches

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB30	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 6638	IR-Geberplatine	remote control PCB plaque de telecommande
	75 6511	Gehäuse-Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 6512	Gehäuse-Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	73 7615	Deckel (Batterie)	cover couvercle
	75 6513	Kontaktmatte	contact surface surface de contact
	73 5709	Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	73 5236	 485KHz	
IC906	73 2802	 MC144105	
D907 D908	73 7161 70 8179	 TLN115A 1N4001	
T907	73 2803	 BC875	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
ELEKTRISCHE TEILE			 Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE701 (reparaturbezogen) bez. VDE 0860/IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten! Bauteile nach IEC-bzw. VDE-Richtlinien! Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden! MOS-Vorschriften beim Umgang mit MOS-Bauteilen beachten!
			
			
IC365	73 7412	TDA7245 (DL70025)	
IC411	73 3311	TDA8170	
IC526	73 3288	TDA8140	
IC631	73 5482	TDA4605	
IC676	73 4089	LM317T	
IC686	72 1109	MC7805CT	
IC790	73 8163	TEA5101A	
IC804	73 7347	TFMS3300 (Stehend)	
IC811	73 7414	SDA2023A	
IC847	73 5628	SDA2526	
IC906	73 2802	MC144105	
IC2201	73 7636	LM317LZ	
IC2210	73 7413	TDA5931-4	
IC2230	73 7603	TBA121	
IC2240	73 7637	TDA4481	
IC2260	73 4169	TDA2579	
IC2555	73 6574	TDA4555	
IC2581	73 2789	TDA4565V3	
IC2820	73 7029	CF72303	
IC2850	73 7030	CF72301	
IC2880	73 6321	X2402	
IC2880	73 5628	SDA2526	
IC2880	73 3634	PCD8582	
IC5080	73 7607	TDA4650	
IC5100	73 7608	TDA4660	
IC5120	73 2789	TDA4565	
IC5150	73 2790	TDA3505	
IC7010	73 2562	TDA8145	
IC9531	73 2790	TDA3505	
T531	73 4090	BF299	
T551	72 7223	BC548	
T572	73 2771	BU508A	
T644	73 7890	BUZ90	
T736	73 8335	GF759	
T737	72 4296	BC558C	
T742	72 7755	BF422	
T746	72 5033	BF421	
T756	73 8335	GF759	
T762	72 7755	BF422	
T766	72 5033	BF421	
T776	73 8335	GF759	
T782	72 7755	BF422	
T786	72 5033	BF421	
T801	72 3060	BC548C	

SIEMENS

FC955V4
 FC955K4
 FC955L4
 FC955R4EU

FERNSEHGERÄTE
 FARBFERNSEHGERÄT
 Television Sets
 Color Television Set
 Téléviseurs
 Téléviseur Couleur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T814	73 6247	BC327-40	
T816	73 6247	BC327-40	
T817	73 6247	BC327-40	
T835	72 7223	BC548B	
T2206	73 7639	BF959	
T2207	73 7639	BF959	
T2213	71 0274	BC338	
T2213	73 2960	BF414	
T2221	72 3052	BC558	
T2243	72 7223	BC548B	
T2246	72 3052	BC558B	
T2381	71 0274	BC338	
T2386	72 4296	BC558C	
T2392	72 3052	BC558B	
T2403	72 7223	BC548	
T2503	72 3060	BC548C	
T2523	72 3060	BC548C	
T2531	72 3060	BC548C	
T2801	72 7223	BC548B	
T2807	72 3052	BC558B	
T2811	72 3052	BC558B	
T2826	72 7223	BC548B	
T2827	72 7223	BC548B	
T2841	72 7223	BC548B	
T2844	72 7223	BC548B	
T2851	72 7223	BC548B	
T2854	72 7223	BC548B	
T2861	72 7223	BC548B	
T2863	72 7223	BC548B	
T2961	72 7223	BC548B	
T5004	72 3060	BC548C	
T5020	72 3060	BC548C	
T5024	72 3060	BC548C	
T5048	72 7223	BC548	
T5054	72 7223	BC548	
T5124	72 7223	BC548	
T5146	72 3052	BC558B	
T9551	72 3052	BC558B	
			
D338	73 7895	30C/0,5W	
D338	73 5830	Z30C/0,5W	
D356	70 9740	1N4001	
D358	73 4900	Z2,7C/0,5W	
D411	73 4310	1N4936	
D421	73 2794	1N4934	
D422	73 2774	TD041	
D436	73 4749	TD190	



SIEMENS

FC955V4
 FC955K4
 FC955L4
 FC955R4EU

FERNSEHGERÄTE
 FARBFERNSEHGERÄT
 Television Sets
 Color Television Set
 Téléviseurs
 Téléviseur Couleur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D436	71 1945	BAV21(FC955R4)	
D502	73 2779	BYW76	
D505	73 0725	BY228	
D521	70 8881	BA157	
D534	73 3293	1N4004	
D543	73 3293	1N4004	
D553	70 7910	Z22C/0,5W	
D566	71 0261	Z12C/0,5W	
D567	73 1729	TD129	
D621	73 2778	SKB380/C1500	
D641	73 4749	TD190	
D641	71 1945	BAV21(FC955R4)	
D647	73 7411	BYV16	
D648	73 8411	BYV16	
D651	71 3143	ZTK6,8	
D653	70 5808	1N4148	
D661	70 5808	1N4148	
D671	72 4956	BYW72	
D672	72 3082	1N4001	
D681	72 9554	BYV16	
D682	73 2779	BYW56	
D691	72 4956	BYW72	
D707	73 3299	ZPD4.7	
D737	70 5808	1N4148	
D741	70 5808	1N4148	
D743	70 5808	1N4148	
D746	73 2775	TD190	
D761	70 5808	1N4148	
D763	70 5808	1N4148	
D766	73 2775	TD190	
D781	70 5808	1N4148	
D783	70 5808	1N4148	
D786	73 2775	TD190	
D811	72 6344	BAT42/43, 85/86	
D812	72 6344	BAT42/43, 85/86	
D813	72 6344	BAT42/43, 85/86	
D831	72 6344	BAT42/43, 85/86	
D832	73 2774	TD041	
D834	73 1729	TD129	
D836	73 1729	TD129	
D838	73 1729	TD129	
D839	71 1945	BAV21(FC955R4)	
D881	73 7624	LED TLSO 5170	
D882	73 7624	LED TLSO 5170	
D907	73 7161	TLN115A	
D908	70 9740	1N4001	
D2212	73 1729	TD129	
D2213	73 7635	BB609A	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D2218	73 7635	BB609A	
D2221	73 7635	BB609A	
D2224	73 7635	BB609A	
D2226	73 7635	BB609A	
D2227	73 7635	BB609A	
D2228	73 1729	TD129	
D2231	73 1729	TD129	
D2236	70 9740	1N4001	
D2236	73 2293	BA282	
D2237	73 2293	BA282	
D2252	73 1729	TD129	
D2271	73 0501	BA157	
D2273	73 2775	TD190	
D2311	71 1759	3,3C 0,5W	
D2312	71 1759	3,3C 0,5W	
D2829	73 1729	TD129	
D2831	73 1729	TD129	
D2833	73 7864	BB531	
D2874	72 6344	BAT42/43	
D2876	72 6344	BAT42/43	
D5007	70 5808	1N4148	
D5106	73 4348	5,6C 0,5W	
D5143	70 5808	1N4148	
D7002	70 5808	1N4148	
D7003	70 7910	22C 0,5W	
D7012	71 3142	ZPD30	
D9551	72 3092	TD176	
DP881	73 709	HD2131R	
		  	
R376	73 3720	4.7 Ohm	
R411	73 4233	4.7 Ohm	
R503	73 4893	4.7 Ohm 5%	
R520	73 4890	820 Ohm 10%	
R521	73 7494	4,7 KOhm	
R525	73 7495	1 Ohm 0,75W 10%	
R566	73 7497	2.7 KOhm	
R609	73 2974	DUO-PTC	
R624	73 2971	3.6 MOhm	
R627	73 2972	4.7 MOhm	
R704	73 4202	6,8 Ohm 5%	
R742	73 4202	680 Ohm	
R762	73 4202	680 Ohm	
R782	73 4202	680 Ohm	
R793	73 8334	470 Ohm	
R2200	73 7638	180 Ohm 3W	
R2435	73 5740	15 KOhm	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
R2274 R7014 R5206	73 5740 73 7752 73 3720 73 7610	   15 KOhm 100 Ohm 4.7 Ohm 30MOhm Fokuseinsteller	focus
C511 C518 C601 C602 C648 C666	73 7885 73 4876 73 7489 73 7489 73 7491 73 5797	  9000pF 1600V 3.5% KF 150pF +0/-10% KF8 0.1µF 250VW/MP 0.1µF 250VW/MP 680pF 1600V 10% 3300PF 20%	
L121 L122 L501 L511 L513 L520 L601	73 4954 73 4954 73 6639 73 7038 73 7894 73 7891 73 5446	 Dämpfungspere Dämpfungspere O/W Auskoppelspule Brückenspule O/W Auskoppelspule Linearitätseinsteller (110) Funkentstördrossel	coil coil coil coil coil linearity corr coil
Q906 Q5073 Q9516 F821	73 5236 72 2940 72 2940 73 9616	485KHz 8.867238MHz 8.867238MHz 12MHz	
TR526	75 6570	  Zeilentrafo	line transformer transfo ligne
TR651	75 6574	Sperrwandlertrafo kpl.  	power transformer transfo d'alimentation
SI601 SI624	73 6307 73 7415	2.5A/T Löts. 0.8A/T Löts.	
	53 5346	DRUCKSCHRIFTEN Service-Anleitung	service manual service instructions
	53 0606 53 0606 53 0675 53 0615	Gebrauchsanweisung FC955K4 Gebrauchsanweisung FC955V4 Gebrauchsanweisung FC955R4EU Gebrauchsanweisung Videotext FZ901V1	instructions for use mode d'emploi