





Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN	FUNCTION UNITS
		Leiterplatten	PC boards
	75 8466	Fernbedienungsempfänger	Remote control receiver
	78 2953	Grundplatine	Main P.C.B.
	75 8467	Netzteil	Power supply
	75 8468	Bedienteil kpl.	Operation P.C.B. cpl.
	75 8194	Cassettenlaufwerk	Cassette-drive assy
	75 8294	Fernbedienung	Remote control
	78 2943	Lautsprecherbox	Speaker box
	75 8217	Netztrafo	Power transformer
	79 2050	Kopfhörerbuchse	Headphone jack
	79 2059	IR-Empfänger	IR-sensor
	79 2079	LSP-Buchsen	Speaker jack
	75 8214	Buchsenleiste	Jack board


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE	ELECTRICAL PARTS
			
	70 6829	1N4148	
	73 3344	GZA5.6Y	
	79 2042	GZA12Y	
	79 2071	1S553T	
	79 2043	EL-IL1	
	79 2044	IN5392	
	79 2069	Poly-Varicon 3Band	
			
	73 7641	TA8127	
	73 5576	UPC1330	
	73 2918	TA7784	
	73 3855	TA7668	
	73 5139	TC9153	
	73 5460	TC9148	
	73 5457	TC9149	
	73 3350	TC4013	
	73 5958	LA4282	
	79 2036	LA1186	
			
	72 9703	2SA608	
	79 0983	2SC2878	
	72 8435	2SC536	
	79 2037	2SA1318	
	79 2038	2SC2362	
	79 2040	2SD1012	
	79 2041	2SD1913	
	72 2335	SSD734	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
VR1 VR2 VR3 VR4 VR5 VR6 VR7	79 2047	 Druck- 31PL221	8 key
	79 2048	Druck- Mini-1	
	79 2070	Druck- 8-tastig	
	79 2051	Kurzhubtaster	
	79 2052	Kurzhubtaster	
	79 2077 79 2078 79 2078 79 2078 79 2078 79 2078 79 2078		Balance EQ EQ EQ EQ EQ EQ
		50 KOhm	
		50 KOhm	
		50 KOhm	
		50 KOhm	
		50 KOhm	
		50 KOhm	
	79 2054	 12V 50mA	









Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	53 0768	Gebrauchsanweisung	Instruction book
	53 5516	Schaltplan	Schematic diagram