




Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Druckschriften	
	53 1044	Gebrauchsanweisung D-GB-F	Instruction Manual
	53 1045	Gebrauchsanweisung E-NL-I	Instruction Manual
	53 5574	Service Manual	Mechanik
	53 5564	Service Manual	Adjustment
	53 5565	Schaltpläne und Platinen	Schematic diagram
		Zubehör	
	73 8886	AV-Verbindungskabel	AV-cable
	73 5351	Akku FZ114G4	
	75 8923	Akku FZ171G4	
	79 4550	DC-Verbindungskabel	DC-cable
	75 9099	Fernbedienung	Remote control
	73 8099	Lithiumzelle CR2025	
	78 3195	Netzteil	AC Adaptor
	75 7174	Trageband	Belt shoulder
	75 7352	HF-Modulator	FZ128G4
		Funktionseinheiten	
	75 9101	CA-1	
	75 9100	CP-1	
	79 4584	Flex, LED-Mechanik	
	75 9117	Flex, Mechanik	
	79 4559	Flex, PW1-Drum	
	79 4759	Flex, PW1-Pre Amp	
	79 4494	PW-1	
	79 4495	TC-1	
	79 4496	VF-1	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Diverse Teile	
VC902	73 6146	1SV200-11	
F5101	70 1293	250V1.25A	
F3001	79 2286	3.0A,125V	
CT321	79 4742	30PF	
A3001	79 4741	DC-DC Wandler	
A3351	79 1935	IR – Empfänger	
	79 4575	Kabel, VF1-Bildrohr	cable, VF1-tube
	79 4185	LED GL453	
F5102	79 4544	Thermosicherung 250V2A102C	
T9701	79 2285	Zeilentrafo	
			
IC – CCD	79 4482	MN3726MFE	
IC101	79 4480	LA7461W-TRM	
IC111	79 4743	CXL1506M-T4	
IC121	79 4481	LV4001W-TRM	
IC161	73 5751	CXA1203M	
IC191	73 6850	CXA1202R	
IC201	79 1934	LA7454W-P-TE-F	
IC321	79 4490	LC74770M-8773-TE-R	
IC322	79 1671	MLC74HC08AM	
IC323	79 4479	BA7046FT1	
IC341	79 1669	S8420BF-T1	
IC351	79 4488	M37770M4A103HPS	
IC361	79 4201	LB1857M-TP-T1	
IC371	79 4486	XR10812CQ	
IC381	79 4202	LB1885M-A-TP-T1	
IC391	73 9079	LB1638M-TP-T1	




* = 79 4472 (15 pcs)
 0 = 79 0585 (10 pcs)








Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC392	79 4198	LA6358NM	
IC511	79 2300	FA5311S	
IC512	79 2168	PHOTOCOUPLEPC120FB	
IC521	79 4198	LA6358NM	
IC522	73 9606	UPC78L05J	
IC523	79 4543	MB88212PF-G-206K	
IC912	79 0055	MN3110SA	
IC913	79 4476	AN2014S-E1	
IC914	79 4484	ICMN5151H	
IC915	73 6690	ICTC4S69F	
IC915	73 6691	ICSC14S69FEL	
IC916	79 4485	ICMN5177	
IC917	73 6690	ICTC4S69F	
IC917	73 6691	ICSC14S69FEL	
IC918	79 4198	ICLA6358NM	
IC921	79 4483	ICMN3861SA-E1	
IC922	79 4477	ICAN2145FHP	
IC924	79 4478	ICAN2458SH	
IC925	79 0276	ICMSM6524GS-VKR2	
IC931	79 4489	ICLC97000A-376N	
IC932	79 4487	ICS87C51FB-1/R2793S	
IC933	79 2179	ICTB6504F-EL	
IC934	79 2177	ICMC145053D-R	
IC935	79 2178	ICNJM3414M	
IC936	73 6690	ICTC4S69F	
IC936	73 6691	ICSC14S69FEL	
IC971	79 2172	ICBA7149F-T1	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
RB311	79 1675	100K*2	
RB312	79 1675	100K*2	
RB314	79 1674	10K*2	
RB315	79 1675	100K*2	
RB316	79 1675	100K*2	
RB321	79 1674	10K*2	
RB331	79 1675	100K*2	
RB332	79 1675	100K*2	
RB351	79 1675	100K*2	
RB352	79 1675	100K*2	
RB353	79 1675	100K*2	
RB354	79 1675	100K*2	
RB356	79 1674	10K*2	
RB357	79 1675	100K*2	
RB391	79 1674	10K*2	
RB901	79 1674	10K*2	
RB902	79 1674	10K*2	
RB903	79 4533	10K*4	
RB904	79 4744	1K*4	
RB905	79 1673	1K*2	
			
S3051	79 4553	STANDBY	
S3052	73 8004	START – STOP	
S3053	79 4745	EJECT	
S3101	79 2290	ZOOM/WIDE	
S3102	79 2290	ZOOM/TELE	
S3103	73 7988	MF+	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
S3051	79 4553	STAND-BY	
S3052	73 8004	START/STOP	
S3053	79 4745	EJECT	
S3104	73 7988	MF-	
S3105	79 4553	AUTO	
S3106	79 4554	POWER	
S3107	79 0428	DATE/TIME	
S3108	79 0428	COUNTER/RESET	
S3109	73 7988	SP/LP	
S3110	73 7988	SCENE+	
S3111	73 7988	PRESET	
S3112	79 0428	TIME - ADJ	
S3113	79 0428	COUNTER/MEMORY	
S3114	73 7988	SCENE-	
S3115	73 7988	AF/MF	
SW521	79 2305	SWITCH	
SW531	79 4546	SWITCH	
			
X1201	79 4502	4.433619MHZ	
X3501	79 4747	16.000MHZ	
X3502	79 1940	32.768KHZ	
X3701	79 1939	11.718750MHZ	
X5201	79 4748	4MHZ	
X9001	79 4759	19.3125MHZ	
X9002	79 1938	17MHZ	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	34 0091	Abgleichschraubendreher	Adjustment screwdriver
	34 0090	Abgleichcomputer	Adjustmentcomputer
	34 0344	Kamerahalter	Camera fixing tool
	34 0387	Adapterkabel	CA1 – PW1
	34 0338	Adapterkabel	CA1 – CP1
	34 0337	Adapterkabel	CA1 – CP1
	34 0308	Messadapter	
	34 0169	Abgleichcassette	WR5–6C
	34 0168	Abgleichcassette	WR5–5CSP





- * = 79 4472 (15 pcs)
- 0 = 79 0585 (10 pcs)
- # = 79 4557 (1 pcs)



* = 79 4472 (15 pcs)

0 = 79 0585 (10 pcs)





* = 79 4472 (15 pcs)