





Gebrauchsanweisung
51 5093
(D, F, GB, I, NL)

Tips und Rezepte
51 2100
(D)

Zubehör:

HZ 8049
Bratpfanne
HZ8058
Universalpfanne
HZ 8062
Alu-Backblech
HZ 8044
Spritzschutzpfanne
HZ 9150
Glasbräter



- 1) 02 8633
- 2) 02 8634
- 3) 05 7021

