






Gebrauchsanweisung
51 5988
(D,GB)

Tips und Rezepte
51 3804
(D)

Zubehör:

Bratpfanne
HZ8049
Universalpfanne
HZ8058
Backblech Alu
HZ8062
Spritzschutz
HZ8044
Glasbräter
HZ9150





- 1) 02 8633
- 2) 02 8634

