







820730701

N. PARTICOLARE	DENOMINAZIONE - DIMENSIONI	QUALITA'	STATO	N. PEZZI	NOTE	MODIFICHE
		MATERIALE				
RICAVATO DA DIS.	PESO	DATA 08-10-90	SCALA	DISEGNATO <i>Fosca M.</i>		
SOSTITUISCE DIS.	DENOMINAZIONE: SCHEMA ELETTRICO			CONTROLLATO		
SOSTITUITO DA DIS.				VISTO		
Proprietà della SMEG - Guastalla - senza formale autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato nè venire comunicato a terzi o riprodotto - la proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge		 smeg S.p.A. Circonvallazione Nord, 36 42016 GUSTALLA (R.E.)	MODELLO	S 93 A		
			N.DIS.	Q 672		
			CODICE	820730701		

S193AS1

Varianti-Changes-Modifications-Veränderung-Variantes

Cod.Vecchio-Old Code-Vieux Code-Alte Teilnr.-Cod.Vejio		Cod.Nuovo-New Code-Nouv.Code-Neue Teilnr.-Codigo Nuevo		Data
011090498	CARTER BRUCIATORI S93A BURNERS CARTER CARTER BRULEURS BRENNER SCHUTZ.	011090634	CARTER BRUCIATORI S193A BURNER CARTER CARTER BRULEUR BRENNERCARTER	18/03/1998
016130994	PORTELLO MORSETTIERA SR94 JUNCTION BLOCK DOOR PORTILLON SR94 KLEMMER Klappe	011090240	CARTER MORSETTIERA S26A JUNCTION BLOCK CARTER CARTER DE BORNE KLEMMENCARTER	0//0
065611846	PIANALE 5 FUOCHI CON ACCENSIONE INOX SR93A-E HOB TOP TAQUE MULDE	065612558	PIANALE 5 FUOCHI CON ACCENSIONE INOX S193A-E HOB TOP 5F INX TAQUE 5F INX MULDE 5F INX	0//0
698290263	GRUPPO STAFFA FISSAGGIO TOP S564 FIXING TOP BRACKET ETRIER DE FIXAGE BEFESTIGUNGSKLAMMER	698290402	GRUPPO STAFFA FISSAGGIO TOP S564 TOP FIXING BRACKET ETRIER FIX.TAQUE BEFESTIGUNGSKLAMMER	0//0
810020058	ACCENDITORE 5 FUOCHI 220-240 S137A-E IGNITOR ALLUMEUR 5 FEUX ANZUENDER	810020081	ACCENDITORE 6 FUOCHI V220-240 P705 6 FIRES IGNITOR ALLUMEUR 6 FEUX ANZUENDER 6 F.	0//0
870650159	BRUCIATORE SEMIRAPIDO MONOPEZZO S134ASE SEMI-RAPID BURNER BRULEUR SEMI-RAPIDE BRENNER- HALBSCHNELL	870650223	BRUCIATORE SEMIRAPIDO MONOPEZZO SRV596X1 S/RAPID BURNER BRULEUR SRP HALBSCHNELL BRENNER	0//0
870650160	BRUCIATORE AUSILIARIO MONOPEZZO S134ASE AUXIL. BURNER BRULEUR AUX. HILFSBRENNER	870650222	BRUCIATORE AUSILIARIO MONOPEZZO SRV596X1 AUXILIARY BURNER BRULEUR AUX. HILFSBRENNER	0//0
870650176	BRUCIATORE RAPIDO MONOPEZZO 2+2 SRV576 RAP.BURNER BRULEUR RAP. BRENNER	870650226	BRUCIATORE RAPIDO 2+2 MONOPEZZO SRV576GB RAPID BURNER BRULEUR RAPID 2+2 SCHNELLBRENNER	0//0
882410047	CORONA SPARTIFIAMMA ULTRARAPIDO SR94A CROWN COURONNE U/RAPIDE BRENNER KRONE	882410094	CORONA SPARTIFIAMMA ULTRARAPIDO CS19 U/RAPID BURNER CROWN COURONNE BRULEUR URP KRONE ULTRASCHN.BRENNER	0//0

S193AS1

899371154	VITE 5,9SPX19 TS INX TORX S/S TORX BURNERS SCREW VIS TORX BRUL.INOX SCHRAUBE	899371334	VITE AUTOFIETTANTE 5,9X19 INX TSPE SCREW FOR BURNERS VIS POUR BRULEURS SCHRAUBE F.BRENNER	18/03/1998
909010122	UGELLO SEMIRAPIDO METANO DIAMETRO 0,93 S24A SEMI RAPID NOZZLE D.0,93 INJECTEUR S.RAPID D. 0,93 S.SCHNELLE DUESE D.0,93	909010503	UGELLO SEMIRAPIDO DIAMETRO 0,93 HB64CAS SEMI-RAPID NOZZLE D.0,93 INJECTEUR S/R D.0,93 DUESE D.0,93	14/05/2000
909010123	UGELLO AUSILIARIO METANO D0,76 S24A NOZZLE AUS MTN D0,76 INJECTEUR AUS MTN D0,76 DUESE AUS MTN D0,76	909010353	UGELLO AUSILIARIO METANO DIAMETRO .0,73 S564 NOZZLE D.0,73 INJECTEUR D.0,73 DUESE D. 0.73	14/05/2000
909010141	UGELLO RAPIDO METANO DIAMETRO 1,15 S22A NOZZLE D. 1,15 INJECTEUR D. 1,15 DUESE D. 1,15	909010402	UGELLO ULTRARAPIDO DOPPIO CITTA' 1,15 SRV596 T.GAS URP2 NOZZLE D.1,15 INJECTEUR DE VILLE D1,15 DUESE D.1,15	14/05/2000
909010211	UGELLO METANO DIAMETRO 145 GMS642M NATURAL GAS INJECT.D.1,45 INJECTEUR GAZ NAT. D.1,45 NATURALGAS-DUESE D.1,45	909010502	UGELLO ULTRARAPIDO DIAMETRO 1,42 HB64CAS URP NOZZLE D.1,42 INJECTEUR URP D. 1,42 DUESE URP D.1,42	14/05/2000
909010272	UGELLO RAPIDO METANO DIAMETRO 1,23 S34AS NOZZLE INJECTEUR RAP. GAZ NAT. DUESE	909010504	UGELLO PESCIERA DIAMETRO 1,23 HB95CAS FISH-PLATE NOZZLE 1,23 INJECTEUR POISSON.1,23 DUESE FISH-PLATTE 1,23	14/05/2000
914771245	LIBRETTO ISTR S134AE INSTRUCTIONS MANUAL MODE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG	914771861	LIBRETTO ISTRUZIONI 7 LINGUE S134A1 INSTRUCTION MANUAL 7 LAN. MODE D'EMPLOI 7 LANG. BEDIENUNGSANLEITUG 7 SPR.	0//0

Documentazione-Documentation-Documentation-Dokumenten-Documentacion**Categoria-Category-Catégorie-Kategorie-Categoria****Documento-Document-Document-Dokument-Documento**

LIBRETTI ISTRUZIONI	914771861-PT.pdf
LIBRETTI ISTRUZIONI	914771861-NL.pdf
LIBRETTI ISTRUZIONI	914771861-IT.pdf
LIBRETTI ISTRUZIONI	914771861-GB.pdf
LIBRETTI ISTRUZIONI	914771861-FR.pdf
LIBRETTI ISTRUZIONI	914771861-ES.pdf
LIBRETTI ISTRUZIONI	914771861-DE.pdf