

FAVORIT 447 SGA
FAVORIT 447 SGA

E-Nr. 606 281 147 ¹ w
E-Nr. 606 281 194 ² w

-F-
-F-

Bandkabel zur Steuerung /ribbon cables for circuit diagrams /cables a ruban : 646 110 371 ¹
Bandkabel zur Steuerung /ribbon cables for circuit diagrams /cables a ruban : 646 135 420 ²

646 111 324	2 pol.	Verteiler distribution block borne distributeur	- Weichspülventil - rinse aid valve - vanne eau adoucie
646 133 039 ¹	2 pol.	Drucktastenschalter	- Thermostat
646 111 474 ¹	2 pol.	Drucktastenschalter push button switch clavier	- Thermostat - thermostat - thermostat
646 111 478	2 pol.	Programmschaltwerk pgs programmeur	- Dosierkombination - detergent/rinse aid dispenser - doseur détergents
646 133 045 ²	2 pol.	Drucktastenschalter	- Thermostat
646 133 046 ²	2 pol.	Drucktastenschalter push button switch clavier	- Thermostat - thermostat - thermostat
646 111 525	1 pol.	Litze mit Rast 5 Hülsen 16 A 1540 mm lang	
646 111 526	1 pol.	Litze mit Rast 5 Hülsen 16 A 700 mm lang cable with rast 5 core 16 A 700 mm or 1540 mm long fil avec rast 5 700 mm ou 1540 mm de long	
669 807 911	2 pol.	Rast 5 Steckergehäuse	
669 807 938	3 pol.	Rast 5 Steckergehäuse rast 5 plug housing rast 5 boîtier connecteur	