





Gebrauchsanweisung
58 0140
(de,fr)


Zubehör:

Dampfgarer
N8640X0

Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X0
Back,- u. Bratrost
Z1430X0
Bratenblech
Z1510X1
Backblech, Alu
Z1330X0
Backblech Email
Z1340X0
Brotbackstein
Z1910X0
Nachrüstsatz Clou4/Kat.
Z1750X0
Auflaufform
Z1270X0
Nachrüstsatz Clou
Z1740X0

1) 18 1066





- 1) 15 4762
- 2) 15 4763
- 3) 16 2920
- 4) 17 1615

