




Gebrauchsanweisung
 52 0501
 (D)

- 1) 29 0337
 3KW, V01,V05
 29 0338
 3,5KW, V02,V06
 29 0339
 4KW, V03,V07
 29 0340
 4,5KW, V04,V08
- 2) 29 0341
 6KW, V01,V05
 29 0342
 7KW, V02,V06
 29 0343
 8KW, V03,V07
 29 0344
 9KW, V04,V08

Schraubenset
 15 5104
 Wärmeleitpaste
 16 6773

Zubehör:

Montagerahmen
 2NL8941/01
 Rohrbausatz1
 2NL8951/01
 Rohrbausatz2
 2NL8961/01
 Kugelhahnarmatur für
 Direktzapfung
 2NL8921/01
 Thermostatarmatur
 2NL8931/01