






Gebrauchsanweisung  
58 6250  
(de,en)  
Gebrauchsanweisung  
58 6251  
(fr,nl,it,es,el)  
Gebrauchsanweisung\*kurz\*  
58 0850  
Montageanleitung  
51 7991  
(de,en,fr,nl,it,es,el)  
Kochbuch  
58 5533  
(de,en,fr,nl,it,es)  
Kochbuch  
58 5532

#### Zubehör:


Dampfgarer  
N8640X2


Bratrost engmaschig  
Z1440X0  
Bratrost gekröpft  
Z1430X0  
Backblech, Alu  
Z1330X0  
Backblech Email  
Z1340X2  
Bratenblech  
Z1510X2  
Brotbackstein  
Z1910X0  
Grillpfanne u. Bratrost  
Z1230X2  
Nachrüstsatz Clou/Kat.  
Z1740X0  
Nachrüstsatz Clou4/Kat.  
Z1750X0  
Auflaufform  
Z1270X2





1) 02 6593





- 1) 48 3856  
kompl.
- 2) 41 8562
- 3) 17 1146