


**BOSCH**

BOSCH T 630 — 0 728 144 056—D1
— 0 728 144 065—CH1, DK1, S1


WASCHGERÄTE
Trockner


Ident-Nummern-Konstante
3740



51 1280/00
Gebrauchsanweisung
fünfsprachig
(D,GB,F,I,NL)
51 1281/00
Gebrauchsanweisung
fünfsprachig
(D,I,F,S,DK)

51 1277/00
Aufstellanweisung
fünfsprachig
(D,GB,F,I,NL)
51 1247/00
Aufstellanweisung
fünfsprachig
(D,I,F,S,DK)





**BOSCH**

BOSCH T 630 – 0 728 144 056–D1
– 0 728 144 065–CH1, DK1, S1

WASCHGERÄTE
Trockner

Ident-Nummern-Konstante
3740

