



Gebrauchs- und
 Montageanweisung
 52 4022

Lackstift sepiaweiß
 31 0351

- 1) 21 0495
 V02,500W/12,8h
 21 0498
 V03,600W/10,6h
 21 0501
 V04,700W/9h
 21 0503
 V05,V06
 800W/8h
- 2) 21 0495
 V02,500W/12,8h
 21 0498
 V03,600W/10,6h
 21 0501
 V04,700W/9h
 21 0503
 V05,800W/8h
 21 2112
 V06,950W/8h

Zubehör:

Einbau-Raum-
 temperaturregler
 2NF1881
 2NF1882
 2NF9810-1
 Zusatzheizung
 2NF9110
 2NF9111

Int. Aufladesteuerung
 2NR9586