





Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
58 2840 (de)
58 2841 (nl)
58 5580 (fr)*
* nicht Lieferumfang

Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ1004
Backblech Alu
HEZ1100
Backblech emailliert
HEZ1300
Universalpfanne
HEZ1400
Kombirost
HEZ2400
Einlegerost
HEZ1710
Teleskopauszug
3-fach
HEZ1711
Teleskopauszug
Vollauszug
HEZ1712
Teleskopauszug
2-fach
HEZ1700
Profi-Auszug








Mat. - Nr. - Konstante
3740

1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu
HEZ6001
Backform
Auslausicher







Mat. – Nr. – Konstante
3740

