

Libro de instrucciones
51 7537
(E.)

- 1) Inyector 3Kw.
15 1691
G30
15 1686
G20
- 2) 16 2794
- 3) Inyector 1,7 Kw.
15 1692
G30
15 1689
G20

