




51 4812
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL,DK,N,S,SF)

Garzeiten-Prüfung


voller Meßbecher
Wasser

ohne Eier

Summer ertönt bei
Reglereinstellung

Minimum nach 3–6
Minuten

Maximum nach
16–20 Minuten



(Anschlußart M) (ah)