




libro de instrucciones
51 6572
(E,P,GB)

inyectores gas Natural

06 9027
(3kw)
06 9030
(2,5kw)
06 9031
(1,7kw)

2) 06 9037
3) 06 9033
4) 09 4168
5) 09 4167
6) 06 9036
7) 03 4002
8) 03 4003