




Gebrauchsanweisung
 52 8215
 (de,fr,nl,it)

Montageanleitung
 52 3265
 (de,fr,nl,it)

Kochbuch
 51 8368

1) 02 5876

Zubehör:

Back- u. Bratrost-
 engmasching
 Z1440X0

Back- u. Bratrost
 gekröpft
 Z1430X0

Backblech Alu
 Z1330X0

Backblech Email
 Z1340X0

Universalpfanne u.
 Bratrost
 Z1230X0

