






Gebrauchsanweisung
58 0559 (de)
58 0560 (ru)
58 0571 (en)


Zubehör:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22500
Grillblech
HZ23700
Profi-Auszug
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter

1) 01 4254



1) Befestigungssatz
06 9488





1) 16 7505

1) 16 3067

