




Mat. - Nr. - Konstante
3740


Gebrauchsanweisung
58 3456 (de)

Montageanleitung
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ1004
Backblech Alu
HEZ1100
Backblech emailliert
HEZ1300
Universalpfanne
HEZ1400
Kombirost
HEZ2400
Einlegerost
HEZ1710
Teleskopauszug
3-fach
HEZ1711
Teleskopauszug
Vollauszug
HEZ1712
Teleskopauszug
2-fach
HEZ1700
Profiauszug

1) 02 0943
2) 01 4254







Mat. – Nr. – Konstante
3740

1) 48 2981
Set


Zubehoer:
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu
HEZ6001
Backform
Auslaufsicher

Mat. - Nr. - Konstante
3740





Mat. – Nr. – Konstante
3740



Mat. – Nr. – Konstante
3740

Mat. – Nr. – Konstante
3740

