




Gebrauchsanweisung

52 1072

(de)

52 1074

(nl)

52 1075

(fr)

52 8210

(pt)

Aufstellanweisung

52 0502

(de)

52 2985

(nl)

52 2986

(fr)

52 3045

(pt)

Programmtabelle

52 1076

(de)

52 1077

(nl)

52 1078

(fr)

52 1177

(pt)

1) Blende kompl.

35 1132

Blendeneinlage 2) mitbestellen

2) 35 1935

(fr)

35 1936

(nl)

35 2713


(de)

36 1422

(pt)

Entkalker

46 0038



1) 23 3134

Zubehör:

Verbindungssatz Für
Wasch/Trockensäulen
WZ20170

Verlängerung für
Arbeitsplatte
WZ10040

Unterbaubehör
WZ10090

Bodenbefestigung
WX9756

