





Gebrauchsanweisung
52 1061
(D)
52 1062
(NL)
52 1063
(F))

Aufstellanweisung
52 0462
(D)
52 0460
(NL,F,GB)

Programmtabelle
52 1064
(D)
52 1065
(NL)
52 1066
(F)

1) Blende kompl.
35 1110
Blendeneinlage 2)
mitbestellen
2) 26 4173
(D)
26 4174
(NL)
26 4175
(F)



Zubehör:

Verbindungssatz Für
Wasch/Trockensäulen
WZ20170

Verlängerung für
Arbeitsplatte
WZ10040

Unterbaubehör
WZ10090

Bodenbefestigung
WX9756

