



**BOSCH**

WFS 4030-WFS4030GB/07-V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740Gebrauchsanweisung
51 8461
(GB)Aufstellanweisung
51 7915
(D,NL,F,GB)Programmtabelle
51 6773
(GB)1) 28 5718
Blende kompl.

Zubehör:

Verbindungssätze für
Waschtrockensäulen:
WTZ 1010
WTZ 1020
WTZ 1030
WTZ 1040
WTZ 1050
WTZ 1100Unterbauszubehör:
WMZ 2340Bodenbefestigung:
WMZ 2200Höhenanpassung 91cm:
WMZ 2350Verlängerung
Zulaufschlauch 2,5 m
WMZ 2380



Ident - Nummern - Konstante
3740

- 1) 15 3714
ab FD 7408
- 2) 05 0586
bis FD 7407
15 3715
ab FD 7408
- 3) 03 0084
bis FD 7407
15 3814
ab FD 7408
- 4) 27 2706
bis FD 7407
28 9113
ab FD 7408
- 5) 08 8175
bis FD 7407
15 3813
ab FD 7408
- 6) 23 0882
Dämmatte
20 4859 mitbestellen

**BOSCH**

WFS 4030-WFS4030GB/07-V01

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten